

SPACE LIFT

Monteringsvejledning.

Indledning:

Fast mål fra overkant beslag til topbom, og vinkelret fra bagbeklædning til centrum sideflange, er 750 mm.
Centrum sideflange er lig laveste højde for bøjlestang.

- VIGTIGT!** Ved placering af højde for sideflange (udsvingshøjde), tages der hensyn til at beslag for topbom (+ 750 mm.)
- 1) Sideflanger monteres 270 mm vinkelret til centrum fra bagbeklædning, - husk afstand til topbom (pkt. 2)!
 - 2) Begge beslag for topbom monteres på skabssider helt mod bagbeklædning – lodret afstand 750 mm fra centrum sideflanger til overkant beslag.
 - 3) Hvis nødvendigt afkortes topbom, bøjlestang og bundbom længde er = lysningsmål minus 36 mm.
 - 4) Udsvingsarme monteres med tilhørende pasbolte.
 - 5) Bundbom og bøjlestang monteres på udsvingsarme, - husk at vende bundbom korrekt !
 - 6) Motor monteres mellem top/- og bundbom.
 - 7) Stømforsyning, og modtager til betjening monteres.

SPACELIFTEN er nu klar til brug.

Bemærk:

Placere altid modtager til trådløsbetjening i top af skabet helt mod hængselside.

Placere om muligt strømforsyningen udenfor skabet (evt. ovenpå), må IKKE tildækkes.

Hvis skabet ikke står i lodret/ vinkel, kan der i vis udstrækning kompenseres ved justering på bøjlestang og bundbom.

Såfremt skabet står ustabilt, kan man fæstne det yderligere gennem beslag til topbom.

ADVARSEL!

Space Lift må kun betjenes af voksne.