

## **Innhold i 1 stk Skeasy-sekk:**

- 1 stk. sammennleggbar Skeasy for montering på 90-140 cm langrennski med NNN-binding
- 3 typer klips for tilpasning til ulike ski-typer (ligger i lokket på Skeasy-sekken)
- 1 stk. trekk-snor med lås, magebelte og karabinkroker
- 1 stk. sikringsbelte som kan monteres hvis barnet skal sove (skal løsne ved høy belastning)

**Vekt** 1.9 kg

## **Sikkerhet og bruk**

Skeasy er laget for transport av barn på skitur i alderen 2 til 6-7 år, med vekt opp til 25 kg. Skeasy er et sikrere alternativ enn å ha barnet på ryggen, på skuldrene eller mellom beina i unnarenn. Med Skeasy kan du stå bak eller på siden og kontrollere fart og retning ved å holde i håndtakene på den høye ryggen. Skeasy passer i standard skispor. Informasjon for montering av klips og tilpasning til ski-bredden finnes på “Montering”, [www.skeasy.no](http://www.skeasy.no)

## **Montering av Skeasy på ski**

1. Trekk Skeasy ut av posen og vipp ut setestøttene
2. Åpne skibindingene, sett på Skeasy og lukk bindingene
3. Løsne taustopperen og trekk tupp-plata frem til skituppene
4. Tre slissene over skituppene og stram trekk-tauet slik at tuppene løftes litt. Slå en løkke rundt stopperen
5. Åpne sidehendlene
6. Trykk inn knappene på rygg-hengslene og løft opp ryggen
7. Len ryggen tilbake og lås sidehendlene i riktig posisjon
8. Fest karabinkrokene i ryggstroppene på tursekken (eller i hverandre med beltet rundt midjen)

Se video av montering på [www.skeasy.no](http://www.skeasy.no)