



Int. pat. pend.

Gratulerer med ditt nye turprodukt! Med Skeasy blir skiturere hyggeligere for store og små. Skeasy bruker barnets ski til meier, og gjerne en ryggsekk med hoftebelte til trekksele. Beltet på treksnora kan alternativt brukes rundt midjen.

### **Tilpasning før bruk**

Før Skeasy tas i bruk skal tupplata tilpasses skiene. Det gjøres ved å sette inn klips-typen som gir tupplata en bakkeklaring på cirka 40 mm fra golvet. Det kan være greit å prøve seg fram. Den bredeste skia, Åsnes Snømann, trenger ikke klips. Spisse Fisher ski trenger de bredeste klipsene, og Madshus et av de andre, avhengig av modell.

Klipsene ligger i lokket på Skeasy-sekken.

Mer informasjon for tilpasning og montering finnes under "Montering", på [www.skeasy.no](http://www.skeasy.no).



Utsudr AS  
Nordengveien 69  
0755 Oslo  
Norway



## Sikkerhet

Skeasy passer i standard skispor, og er ment for turer der barna i utgangspunktet kan gå selv. Noen vil trenge litt tilvenning for å finne ut av fart, balanse, kontroll av tau og bremsing i nedoverbakke. Man kan stå bak eller på siden og kontrollere fart og retning ved å holde i håndtakene på den høye ryggen. Ta hensyn til terreng, føre og ferdigheter. Oppmuntre barna til å bidra med styring og bremsing i krevende nedoverbakker. Skeasy er et fritidsprodukt, og skal ikke brukes i lek av barn under 14 år uten oppsyn av voksne.

Sikringsbeltet er inkludert for å kunne gi de minste barna støtte til å sitte oppreist dersom de skulle sovne. Beltet er konstruert for å løsne i tilfelle Skeasy velter, slik at barnet ikke henger fast etter eventuell velt.

I utgangspunktet er barnet kledd for været, og går på ski selv. Vær oppmerksom på barnet dersom det skal sitte på Skeasy over lengre tid, og bruk teppe eller varmepose for å holde varmen, etter hva forholdene krever.



PET, PA, ALU



7 090048 250003 >