



## Termisk brannvarsler

Termisk brannvarsler (BRVT-L) utløses og starter varslingsmottakere når temperaturen ved brannvarsleren overstiger 58°C. Den aktiveres av varme fra en brann – ikke røyk – og er derfor meget godt egnet på kjøkken og andre rom der en røykvarsler kan utløse falsk alarm pga mye røyk eller støv. Brannvarsleren aktiveres også ved rask temperaturstigning. Den vil da utløses før den når grensen på 58°C.

Termisk brannvarsler **SKAL IKKE** benyttes som brannvarsling alene, men i en kombinasjon med optiske røykvarslere, som f.eks. Optisk Røykvarsler (HMS 253529).

For å detektere et branntilløp så raskt som mulig i en bolig, skal det installeres røykvarslere i hver etasje, samt i alle oppholdsrom og soverom. Varslingsmottakere plasseres i oppholdsrom og soverom.

## RELATERTE PRODUKTER



**Optisk Røykvarsler (HMS 253529)** Optisk røykvarsler med ID-vender. Utløses og starter varslingsmottakere når den detekterer røyk.



**Brannsender, audiodetektor (HMS 253469)** Audiodetektor brukes til å detektere alarm(lyd) fra brannklokker og røykvarslere.



**Brannsender (HMS 253468)** Audiodetektor og galvaniske innganger for alle typer brann- og røykvarslere.

## ANBEFALTE VARSLINGSMOTTAKERE



### IRIS (HMS 253474)

Varslingsmottaker med display, lys, lyd og/eller tale.



### Aurora (HMS 253466)

Varslingsmottaker med display, lys, lyd og/eller tale.



### Junior Lommevibrator

**Universell (HMS 253475)** Kraftig lommevibrator med symboler, lys og/eller lyd.



### Sengevibrator (HMS 253481)

Varsler alarmer med kraftig vibrasjon i seng.



### Putevibrator (HMS 253480)

Vibrator som er egnet til plassering under pute eller overmadrass.

## ANDRE VARSLINGSMOTTAKERE



### Nora Flexiwatch (HMS 289689)

Varsler med lyd og vibrasjon, samt symbol og tekst.



### Appsender (HMS 253465)

Vidersender for varsling til mobiltelefoner.