

Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 24" hardeloksert aluminum kompakt	28954	318100
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 24" plast kompakt	28955	318101
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" hardeloksert aluminum kompakt	28958	318102
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert alu høytrykk grovmønstreret hø	28952-1	318103
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert alu høytrykk grovmønstreret ve	28952-2	328359
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk	28951	318104
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk grovmønstreret hø	28953-1	318105
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk grovmønstreret ve	28953-2	328360
Drivring Maxx Performance mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert festepunkter	KI200349	220848
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert 6 festepunkter	KI200350	220810
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 20" plast 6 festepunkter	KI112819	318134
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 22" plast 6 festepunkter	KI112820	318135
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 24" plast 6 festepunkter	KI112821	318136
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 25" plast 6 festepunkter	KI112822	318137
Drivring mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" alu 6 festepunkter	83890	318138
Elkebeskytter mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 20"	28934	318145
Elkebeskytter mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 22"	28935	318146
Elkebeskytter mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 24"	28936	318147
Enhåndsbrems mrs Xact forl felb håndtak hø	28918-1	318216
Enhåndsbrems mrs Xact forl felb håndtak ve	28918-2	318217
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb35 kompl	28125	253712
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb38 kompl	28126	242502
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb40 kompl	28127	240216
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb43 kompl	28128	236586
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb45 kompl	28129	235334
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL mod4 sb48 kompl	28130	236964
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL mod4 sb50 kompl	28131	237020
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-38 kompl	25936	021242
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-50 kompl	25937	021243
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 kompl	26853	181245
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25656-1	221033
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25656-2	221034
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25657-1	221039
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25657-2	221040
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25654-1	221021
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25654-2	221022
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25655-1	221027
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25655-2	221028
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25738-1	221045
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25738-2	221046
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25658-1	221047
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25658-2	221048
Fotplate kort mrs Xact/Cross 6 sb35 hø	25653-1	221014
Fotplate kort mrs Xact/Cross 6 sb35 ve	25653-2	221015
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25644-1	016132
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25644-2	016133
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25645-1	016134
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25645-2	016135
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25642-1	016128
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25642-2	016129
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25643-1	016130
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25643-2	016131
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25736-1	317806
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25736-2	016137
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25646-1	016138
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25646-2	016139
Fotplate std mrs Xact/Cross 6 sb35 hø	25641-1	016126
Fotplate std mrs Xact/Cross 6 sb35 ve	25641-2	016127
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43	50798	154248
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48	50799	154249
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50	50800	154250
Hjulakselbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 50stk	27954	220184
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag hygiene grå	28534-65	269382
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestang grå	28534-60	269383
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort m/sidestøtte hygiene grå m/turtlestang	28536-65	278683
Hurtigkobling mrs Xact dia1,27 19,9	83492	318229
Hælbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	24458	091720
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ekstra kort 15mm sort	82603	221226
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort kort	81999	221224
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø	25935	221222
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve	25934	221223
Innfestingsrør mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	81997	221227
Kjørehåndtak mrs Xact aktiv	28873	318262
Kjørehåndtak mrs Xact fast	28875	318263
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6 hreg m/snapplås	27298	181100
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv hreg	27588-01	215074
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort liten hø kompl	28548-1	278685
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort liten ve kompl	28548-2	278686
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort medium hø kompl	28547-1	278687
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort medium ve kompl	28547-2	278688
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste hø	27397-1	221279
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste ve	27397-2	221280
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb40-45 universal	80715	157981
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Pute sete sb35-38 universal	80714	154192
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b11 i18 par	28139	256516
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b17 i20 par	28140	239982
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b9 i13 par	28030	254882
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb48-60 universal	80779	157982
Krykkeholder mrs Xact komplett	28932	318283

Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35/38 avtag delb kompl	25356	154239
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40/43 avtag delb kompl	25357	154240
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45/48 avtag delb kompl	25358	154241
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50/53 avtag delb kompl	25359	154242
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort b90	63187-60	278645
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b75	63186-60	256514
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg kompl	26136	221339
Minnefunksjon mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte kompl	28564	279420
Monteringssett mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring 6 pkt	83892	318287
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate hø	63188-60-1	278653
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate ve	63188-60-2	278654
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd l20	26845	181180
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd l30	26846	181181
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd l40	26847	181182
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-48 hel fotplate	63190-60	278657
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate hø	63189-60-1	267321
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate ve	63189-60-2	267320
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hel fotplate	63191-60	278658
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate hø	63192-60-1	278655
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate ve	63192-60-2	278656
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35-40	28658	292297
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b43-50	28659	292298
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b53-60	28660	292299
Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A l15 kort	63012-60	222408
Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A l30 lang	63013-60	222409
Ryggpolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20x15x1cm	63272	278825
Sidestopp mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort rett kombineres m/kilepute/sidepute	28136	236587
Slange mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Little Wave Klik 20" luft høytrykk	K1102844	318306
Dekk mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Little Wave Klik 25x1 Speedlite sort	83902	318307
Slange mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Little Wave Klik 24" luft høytrykk	K1100580	318308
Slange mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Little Wave Klik 25" luft høytrykk	83904	318309
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" luft høytrykk	80136	222632
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" b2,5 høytrykk	80560	222633
Svinghjul mrs Xact/Crissy 5" b2,8 kompakt til svinghjulsgeffell alu	27299	318321
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 4" b3,4 kompakt	28919	318322
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 5" b3,4 kompakt	28921	318323
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 6" b3,4 kompakt	28922	318324
Svinghjulsgeffell mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S med aksel	28924	318341
Svinghjulsgeffell mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S+25 med aksel	28925	318342
Svinghjulsgeffell mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu XS med aksel	28923	318343
Tippekring mrs Xact str1 hø	24163-1	332298
Tippekring mrs Xact str1 ve	24163-2	332299
Tippekring mrs Xact str2 hø	24164-1	332300
Tippekring mrs Xact str2 ve	24164-2	332301
Tippekring mrs Xact str3 hø	24165-1	332302
Tippekring mrs Xact str3 ve	24165-2	332303
Tippekring mrs Xact str4 hø	24166-1	332304
Tippekring mrs Xact str4 ve	24166-2	332305
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte grå 25516-60/26505-60	62893-60	222834
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte velour 25516-63/26205-63	62893-63	222835
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 leggstøtte sb35-38 62105-60	62888-60	222871
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 leggstøtte 62104-60	62889-60	222872
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte hygiene	63177-65	279063
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte m/sidestøtte	63185-65	279062
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte velour	63177-60	279064
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte dartex	62762-63	154778
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte velour	62762-60	222870
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 leggstøtte 62484-60	62890-60	222873
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 leggstøtte 62451-60	62906-60	222874
Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 b35 2B/3A ventilerende	63204-68	279102
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 grå	62941-60	181078
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 høy grå	63020-60	221570
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 høy grå	63021-60	221574
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort grå	62957-60	221576
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort høy grå	63034-60	221575
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 grå	62943-60	181080
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 høy grå	63022-60	221578
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort grå	62958-60	221580
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort høy grå	63035-60	221579
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 grå	62944-60	181081
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 høy grå	63023-60	221582
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort grå	62959-60	221584
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort høy grå	63036-60	221583
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 grå	62945-60	181082
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 høy grå	63024-60	221586
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort grå	62960-60	221588
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort høy grå	63037-60	221587
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A rd35-40 høy	63014-60	222917
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3Ab38 grå	62942-60	181079
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 2B/3A ventilerende	63205-68	279103
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 komfort std/høy grå	62896-60	181174
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 2B/3A ventilerende	63206-68	279104
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 komfort std/høy grå	62897-60	181175
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 2B/3A ventilerende	63207-68	279105
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 komfort std/høy grå	62898-60	181176
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 2B/3A ventilerende	63208-68	279106
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 komfort std/høy grå	62899-60	181177
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 grå	62946-60	181083
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 høy grå	63025-60	221590

Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort grå	62961-60	221592
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort høy grå	63038-60	221591
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 grå	62947-60	181084
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 høy grå	63026-60	221594
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort grå	62962-60	221596
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort høy grå	63039-60	221595
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb35-40	62953-60	181089
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb43-50	62954-60	181090
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rd43-50 høy	63015-60	222915
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 2B/3A ventilerende	63209-68	279107
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 komfort std/høy grå	62900-60	279117
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 2B/3A ventilerende	63210-68	279108
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 komfort std/høy grå	62901-60	279118
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 komfort std/høy grå	62902-60	279113
Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 3A b35 komfort grå	62956-60	221572
Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 3A b35 komfort høy grå	63033-60	221571
Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 b35 komfort std/høy grå	62895-60	175474
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38	63088-63	221711
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40	63089-63	221712
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43	63090-63	221713
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45	63091-63	221714
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48	63092-63	221715
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50	63093-63	221716
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Cross 6 3A b35	63087-63	221710
Trekk sete mrs Xact 35cm lang	63362-60	318021
Trekk sete mrs Xact 38cm lang	63363-60	318022
Trekk sete mrs Xact 40cm lang	63364-60	318023
Trekk sete mrs Xact 43cm lang	63365-60	318024
Trekk sete mrs Xact 45cm lang	63366-60	318025
Trekk sete mrs Xact 48cm lang	63367-60	318026
Trekk sete mrs Xact 50cm lang	63368-60	318027
Tjenester		
Utprøving enhetspris mrs Xact	T174	318367
Reisetid timepris mrs Xact	T162XACT	318363