

Artikkelliste Cross 6 2024-2028

Beskrivelse	Lev. artnr	HMS-Artnr
Mrs bak allr Cross 6 sb35 sd35-50 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246001	326539
Mrs bak allr Cross 6 sb35 sd41-56 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246002	326540
Mrs bak allr Cross 6 sb38 sd35-50 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246003	326541
Mrs bak allr Cross 6 sb38 sd41-56 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246004	326542
Mrs bak allr Cross 6 sb40 sd35-50 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246005	326543
Mrs bak allr Cross 6 sb40 sd41-56 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246006	326544
Mrs bak allr Cross 6 sb43 sd35-50 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246007	326545
Mrs bak allr Cross 6 sb43 sd41-56 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246008	326546
Mrs bak allr Cross 6 sb45 sd35-50 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246009	326547
Mrs bak allr Cross 6 sb45 sd41-56 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246010	326548
Mrs bak allr Cross 6 sb48 sd35-50 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246011	326549
Mrs bak allr Cross 6 sb48 sd41-56 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246012	326550
Mrs bak allr Cross 6 sb50 sd35-50 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246013	326551
Mrs bak allr Cross 6 sb50 sd41-56 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246014	326552
Mrs bak allr Cross 6 sb53 sd35-50 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246015	326553
Mrs bak allr Cross 6 sb53 sd41-56 sh45-50 sete vreg rygg vreg	13246016	326554
Mrs bak allr Cross 6 sb35 sd36-49 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240201	326559
Mrs bak allr Cross 6 sb35 sd42-55 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240202	326560
Mrs bak allr Cross 6 sb38 sd36-49 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240203	326561
Mrs bak allr Cross 6 sb38 sd42-55 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240204	326562
Mrs bak allr Cross 6 sb40 sd36-49 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240205	326563
Mrs bak allr Cross 6 sb40 sd42-55 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240206	326564
Mrs bak allr Cross 6 sb43 sd36-49 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240207	326565
Mrs bak allr Cross 6 sb43 sd42-55 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240208	326566
Mrs bak allr Cross 6 sb45 sd36-49 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240209	326567
Mrs bak allr Cross 6 sb45 sd42-55 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240210	326568
Mrs bak allr Cross 6 sb48 sd36-49 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240211	326569
Mrs bak allr Cross 6 sb48 sd42-55 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240212	326570
Mrs bak allr Cross 6 sb50 sd36-49 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240213	326571
Mrs bak allr Cross 6 sb50 sd42-55 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240214	326572
Mrs bak allr Cross 6 sb53 sd36-49 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240215	326573
Mrs bak allr Cross 6 sb53 sd42-55 sh45-50 sete vreg rygg vreg brems ledsager	13240216	326574
Tilbehør/reservedeler		
Adapter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL tetra hurtigkobling sort kompl	24051-01	181102
Aksel brems ledsager mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 138mm quick release	81325	139108
Aksel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsbenstøtte kompl	25519-01	219976
Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå dartex kompl	25516-63	181103
Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå velour kompl	25516-60	016147
Amputasjonsvekt mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 3kg kompl	26876	154237
Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop I38 hø	28826-1	295584
Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop I38 ve	28826-2	295585
Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop I49 h24-33 hø	28827-1	295586
Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop I49 h24-33 ve	28827-2	295587
Armlene mrs Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv I38 hø	28856-1	317729
Armlene mrs Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv I38 ve	28856-2	317730
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv I25 hø	28855-1	317731
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv I25 ve	28855-2	317732
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL I25 kort hø	25172-1	004390
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL I25 kort ve	25172-2	004391
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL I38 lang hø	25173-1	004392
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL I38 lang ve	25173-2	004393
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemiplegi hø	25770-60-1	016124
Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemiplegi ve	25770-60-2	016125
Armlenefeste mrs Cross 6/Cross 5XL	25535	220912
Armlenepolster mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret hø	63193-60-1	278651
Armlenepolster mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret ve	63193-60-2	278652
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL gel kort kompl dartex	26240-63	181199
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL gel kort kompl grå	26240-60	154270
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL polstret kort dartex	62282-63	154776
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL polstret kort grå	62282-60	154312
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort bred myk kompl	26873	221834
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl dartex	26241-63	181200
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl grå	26241-60	154271
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang dartex	62283-63	154777
Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang grå	62283-60	157951
Benstøtte mrs Cross 6 b42,5-45/Prio aktiv/Prio komfort b40 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27857-65-1	278555
Benstøtte mrs Cross 6 b42,5-45/Prio aktiv/Prio komfort b40 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27857-65-2	278556
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL mod1 vreg sort	25660-01	154261
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb47,5-50/Prio aktiv/Prio komfort sb45 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27858-65-1	278551
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb47,5-50/Prio aktiv/Prio komfort sb45 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27858-65-2	278552
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb52,5-55/Prio aktiv/Prio komfort sb50 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27859-65-1	278553
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb52,5-55/Prio aktiv/Prio komfort sb50 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27859-65-2	278554
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort liten vinkel sort	25570-01	025945
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 vreg m/leggstøtte grå hø	27860-65-1	278547
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 vreg m/leggstøtte grå ve	27860-65-2	278548
Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort std vinkel sort	25574-01	025943
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 lettvekt	28888	317743
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL liten vinkel kort lb sort	25572-01	025949
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL liten vinkel lb	25573-01	025948
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL std vinkel sort lb	25575-01	025947
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort liten vinkel kort sort	25571-01	025946
Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg m/leggplate sort	26100	021245

Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg u/leggplate sort	27149	220170
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b45 kort armlenepute kompl	26556	154159
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 kompl	25187	006021
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 kompl	24418	004499
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 kompl	25188	006022
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b55 kompl	24419	004500
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 kompl	25731	016550
Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b60 kompl	24601	012872
Bord mrs Cross 6 b45 kompl	24417	004498
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35 m/armlenepolster lang	26563	154143
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb37,5 m/armlenepolster kort	26557	154165
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb37,5 m/armlenepolster lang	26564	157856
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb42,5 hemi m/armlenepolster kort	26559	154167
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb42,5 hemi m/armlenepolster lang	26566	157858
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 hemi kort armlenepute kompl	26561	154138
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 hemi lang armlenepute kompl	26568	158046
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL hemi halvt hø	27352-1	196175
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL hemi halvt ve	27352-2	196176
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi kort armlenepute kompl	26562	154141
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi lang armlenepute kompl	26569	158047
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armlenepolster kort	26558	154161
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armlenepolster lang	26565	157857
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armlenepolster kort	26560	154168
Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armlenepolster lang	26567	158045
Breddesats mrs Cross 6/Cross 5XL 10mm	27533	220307
Breddesats mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg kompl	28786	318054
Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 forl håndtak hø	27530-1	220321
Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 forl håndtak ve	27530-2	220322
Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak rød hø	27528-1	220323
Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak rød ve	27528-2	220324
Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak sort hø	27532-1	220325
Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak sort ve	27532-2	220326
Bremseadapter mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 5mm	51019	279318
Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl rød sett	27574	220353
Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl sort sett	25537	154122
Bremsespakforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL kompl	25515	012870
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 0grader indre	82570	215072
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 0grader ytre	82569	215073
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 2grader indre	82568	279321
Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 2grader ytre	82567	279322
Deksel mrs Cross 6 feste benstøtte	51213	278561
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 24" kompakt alu	83879	318078
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" høytrykk plast	83884	318079
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" kompakt plast	83885	318080
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" høytrykk alu	83880	318081
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" høytrykk plast	83881	318082
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" kompakt alu	83882	318083
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" kompakt plast	83883	318084
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk alu	83873	318085
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk plast	83875	318086
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk rustfri	83874	318087
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt alu	83876	318088
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt plast	83878	318089
Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt rustfri	83877	318090
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/ Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 24" hardeloksert aluminium høytrykk	28950	318091
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert aluminium høytrykk grovmønstret hø	28964-1	318092
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert aluminium høytrykk grovmønstret ve	28964-2	328356
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" plast høytrykk grovmønstret hø	28965-1	318093
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" plast høytrykk grovmønstret ve	28965-2	328357
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 20" aluminium kompakt	K1110997	318094
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 20" plast høytrykk	K1111008	318095
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 20" plast kompakt	K1110999	318096
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 22" hardeloksert aluminium høytrykk	28956	318097
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 22" plast høytrykk	28957	318098
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 22" plast luft grovmønstret hø	24053-1	318099
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 22" plast luft grovmønstret ve	24053-2	328358
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 24" hardeloksert aluminium kompakt	28954	318100
Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Klik 24" plast kompakt	28955	318101
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" hardeloksert aluminium kompakt	28958	318102
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert alu høytrykk grovmønstret hø	28952-1	318103
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert alu høytrykk grovmønstret ve	28952-2	328359
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk	28951	318104
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk grovmønstret hø	28953-1	318105
Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk grovmønstret ve	28953-2	328360
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt sort alu	81339B	332190
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt sort plast	81340B	332191
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt sort	81341B	332192
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt sort alu	81346B	332193
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt sort plast	81347B	332194
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt sort	81348B	332195
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledsager kompakt sort alu	81337B	332196
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk sort alu	81342B	332197
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk sort plast matt	81343B	332198
Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager sort høytrykk	81344B	332199
Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 24" kompakt drivring alu	27564	220485
Drivring Maxx Performance mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert festepunkter	KI200349	220848
Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledsager alu	81109	220760
Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager alu	25636	140743
Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager alu	25181	140741

Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d465 20" hjul plast sort matt	81229	140766
Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d500 22" hjul plast sort matt	80895	140765
Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d540 24" hjul plast sort matt	82998	140764
Drivring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" rustfri 6 festepunkter	83891	318119
Drivring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" alu 6 festepunkter	83888	318120
Drivring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" rustfri 6 festepunkter	83889	318121
Drivring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" alu 6 festepunkter	83886	318122
Drivring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" rustfri 6 festepunkter	83887	318123
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert 6 festepunkter	KJ200350	220810
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Cliik 20" plast 6 festepunkter	KI112819	318134
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Cliik 22" plast 6 festepunkter	KI112820	318135
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Cliik 24" plast 6 festepunkter	KI112821	318136
Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Cliik 25" plast 6 festepunkter	KI112822	318137
Drivring mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" alu 6 festepunkter	83890	318138
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" grå brems ledsager	28816-28	318142
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" grå brems ledsager	28817-28	318143
Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" grå brems ledsager	28818-28	318144
Eikebeskytter mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 20"	28934	318145
Eikebeskytter mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 22"	28935	318146
Eikebeskytter mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 24"	28936	318147
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" fast nav	26534	021239
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" fast nav	26533	021240
Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" fast nav	26522	021241
Enhåndssbrems mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø kompl	27531-1	220308
Enhåndssbrems mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve kompl	27531-2	220309
Feste bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL hø kompl	27956-1	220913
Feste bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL ve kompl	27956-2	220914
Feste brystsele mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	28186	279367
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6 lavt kompl	28633	279368
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	80606	220918
Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort breddet	80899	220917
Feste framgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL høyt	28968	318218
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb35 kompl	28125	253712
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb38 kompl	28126	242502
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb40 kompl	28127	240216
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb43 kompl	28128	236586
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb45 kompl	28129	235334
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL mod4 sb48 kompl	28130	236964
Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL mod4 sb50 kompl	28131	237020
Feste kjørehåndtak mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL kompl	25676	220922
Feste klesbeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL	27396-01	220923
Feste lærstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL	82489	220925
Feste mrs Cross 6 hreg kjørehåndtak kompl	28576	286635
Fotkasse mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium	28642	317744
Fotkasse mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor	28643	317745
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-38 kompl	25936	021242
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-50 kompl	25937	021243
Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 kompl	26853	181245
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25656-1	221033
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25656-2	221034
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25657-1	221039
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25657-2	221040
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25654-1	221021
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25654-2	221022
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25655-1	221027
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25655-2	221028
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25738-1	221045
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25738-2	221046
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25658-1	221047
Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25658-2	221048
Fotplate kort mrs Xact/Cross 6 sb35 hø	25653-1	221014
Fotplate kort mrs Xact/Cross 6 sb35 ve	25653-2	221015
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25650-1	221035
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25650-2	221036
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25651-1	221041
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25651-2	221042
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb38 hø	25648-1	221023
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb38 ve	25648-2	221024
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb40 hø	25649-1	221029
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb40 ve	25649-2	221030
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25737-1	221049
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25737-2	221050
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25652-1	221054
Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25652-2	221055
Fotplate lang mrs Cross 6 sb35 hø	25647-1	221016
Fotplate lang mrs Cross 6 sb35 ve	25647-2	221017
Fotplate mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60bred kompl sett	28443	137227
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25644-1	016132
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25644-2	016133
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25645-1	016134
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25645-2	016135
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25642-1	016128
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25642-2	016129
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25643-1	016130
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25643-2	016131
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25736-1	317806
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25736-2	016137
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25646-1	016138
Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25646-2	016139

Fotplate std mrs Xact/Cross 6 sb35 hø	25641-1	016126
Fotplate std mrs Xact/Cross 6 sb35 ve	25641-2	016127
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl hø	28775-1	317807
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl ve	28775-2	317808
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl hø	28776-1	317809
Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl ve	28776-2	317810
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43	50798	154248
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48	50799	154249
Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50	50800	154250
Gipsbenstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3polster kompl hø	27417-1	220154
Gipsbenstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3polster kompl ve	27417-2	220155
Hjulakselsbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 50stk	27954	220184
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag hygiene grå	28534-65	269382
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestang grå	28534-60	269383
Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort m/sidestøtte hygiene grå m/turtlestang	28536-65	278683
Hurtigkobling mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort dia1,27 I10,9	83872	318227
Hurtigkobling mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv	82483	219993
Hælbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	24458	091720
Infusjonsstativ mrs Cross 6/Cross 5XL kompl	28323	279400
Innfestingsrør fotplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort lang	81998	221225
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ekstra kort 15mm sort	82603	221226
Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort kort	81999	221224
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø	25935	221222
Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve	25934	221223
Innfestingsrør mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	81997	221227
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6 3A rygg rb38 hreg kompl	25578-01	016542
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6 3A rygg rb40 hreg kompl	25579-01	016543
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb43 hreg kompl	25580-01	016544
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb45 hreg kompl	25581-01	016545
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort vreg b43	27164	181186
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort vreg b45	27165	181187
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6 vreg b38	27162	181184
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6 vreg b40	27163	181185
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh48 hreg kompl	27434-01	221229
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh50 hreg kompl	26063-01	221230
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh53 hreg kompl	26064-01	221231
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb48 hreg kompl	25582-01	016546
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb50 hreg kompl	25730-01	016547
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b48	27166	181188
Kjørebøyte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b50	27167	181189
Kjørebøyte mrs Cross 6 3A rygg rb35 hreg kompl	27433-01	221236
Kjørebøyte mrs Cross 6 vreg b35	27161	181183
Kjørebøyte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A ryggsb53 hreg kompl	25583-01	016548
Kjørehåndtak mrs Crissy/Cross 6 Hreg m/håndtak brems ledsager	27625-01	221260
Kjørehåndtak mrs Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort hreg	27338-01	181058
Kjørehåndtak mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast	27644	221261
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6 hreg m/snapplås	27298	181100
Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv hreg	27588-01	215074
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste hø	27397-1	221279
Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste ve	27397-2	221280
Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl hø til faste benstøtter u/lås	28777-1	317818
Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl ve til faste benstøtter u/lås	28777-2	317819
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb40-45 universal	80715	157981
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Pute sete sb35-38 universal	80714	154192
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b11 I18 par	28139	256516
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b17 I20 par	28140	239982
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b9 I13 par	28030	254882
Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb48-60 universal	80779	157982
Krykkehoder mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort universal kompl	27327	181155
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35/38 avtag delb kompl	25356	154239
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40/43 avtag delb kompl	25357	154240
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45/48 avtag delb kompl	25358	154241
Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50/53 avtag delb kompl	25359	154242
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte grå	62104-60	154310
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte m/konsoll grå	27794	221344
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte grå	62105-60	154311
Leggplate mrs Crissy/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte m/konsoll grå	27792	221342
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte m/konsoll grå	27793	221343
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte grå	62484-60	181127
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte grå	62451-60	154314
Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte m/konsoll grå	27795	221346
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 grå kompl	27733-65	278649
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45 grå kompl	27734-65	278647
Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 grå kompl	27735-65	278648
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort b90	63187-60	278645
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b75	63186-60	256514
Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg kompl	26136	221339
Loddeverktøy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	28524	279417
Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL kort hø kompl	27391-1	220160
Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL kort ve kompl	27391-2	220161
Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL lang hø kompl	27392-1	220162
Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL lang ve kompl	27392-2	220163
Lås mrs Cross 6/Cross 5XL sammenslått stol	27151	221356
Minnefunksjon mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte kompl	28564	279420
Monteringssett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort driving	24514	221366
Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL brems ledsager	27627	221365
Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL brems ledsager m/drivhjul 20" kompakt alu	28610	279423
Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL brems ledsager m/drivhjul 22" kompakt alu	28609	279424
Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL brems ledsager m/drivhjul 24" kompakt alu	28593	279425

Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL plansete	27330	279431
Monteringssett mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring 6 pkt	83892	318287
Navhylse mrs Crissy/Cross 6	20537	221545
Navhylse mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	83893	318288
Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 leggstatte m/hygiene trekk grå kompl	63046-65	278662
Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 leggstatte m/hygiene trekk grå kompl	63047-65	278659
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gipsbenstøtte kompl	82520	221851
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggplate	24544-01	154257
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggplate utsv	27322-01	181120
Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 leggstatte m/hygiene trekk grå kompl	63048-65	278660
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate hø	63188-60-1	278653
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate ve	63188-60-2	278654
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I20	26845	181180
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I30	26846	181181
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd I40	26847	181182
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-48 hel fotplate	63190-60	278657
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate hø	63189-60-1	267321
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate ve	63189-60-2	267320
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hel fotplate	63191-60	278658
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate hø	63192-60-1	278655
Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate ve	63192-60-2	278656
Posisjoneringsbelte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort I128 2pkt	28544	278668
Posisjoneringsbelte mrs Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 2pkt	27904	278827
Pute lårstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL hø kompl	82488-1	221853
Pute lårstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL ve kompl	82488-2	221854
Rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28594	278911
Rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28597	278912
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28595	278913
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28598	278914
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28596	278915
Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28599	278916
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35-40	28658	292297
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b43-50	28659	292298
Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b53-60	28660	292299
Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A I15 kort	63012-60	222408
Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A I30 lang	63013-60	222409
Ryggpolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20x15x1cm	63272	278825
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6 sb35-40	63291	292300
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb43-50	63292	292301
Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb53-60	63293	292302
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb40-43 kort kompl	26721	158003
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb40-43 lang kompl	26726	158013
Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb45-48 kort kompl	26722	158005
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb35-38 kort kompl	26720	158001
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb35-38 lang kompl	26725	158011
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45-48 lang kompl	26727	158015
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50-53 kort kompl	26723	158007
Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50-53 lang kompl	26728	158017
Sidestopp mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort I30 vinklet kombineres m/kilepute/sidepute	28173	235202
Sidestopp mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort rett kombineres m/kilepute/sidepute	28136	236587
Sidestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort hø	25189-1	6019
Sidestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort ve	25189-2	6020
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast +15grader kompl	28143	279049
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast 0grader kompl	28142	240315
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast -15grader kompl	28144	279050
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast -45grader kompl	28145	279051
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast h10 I15 dartex kompl	27395	222525
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv 0grader hø kompl	28181-1	239901
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv 0grader ve kompl	28181-2	239902
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -15grader hø kompl	28180-1	244149
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -15grader ve kompl	28180-2	279052
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -45grader hø kompl	28141-1	279053
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -45grader ve kompl	28141-2	279054
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 3A h9 I19 utsv hø kompl	27916-1	222529
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 3A h9 I19 utsv ve kompl	27916-2	222530
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 h6 I17 utsv 3A hø kompl	27915-1	222526
Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 h6 I17 utsv 3A ve kompl	27915-2	222527
Sidestøtteinnlegg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25mm par	28021	269780
Sklisikring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL bord hemi	81633	181194
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" luft høytrykk	80136	222632
Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" b2,5 høytrykk	80560	222633
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 5" kompakt til gml gaffel	27865	318310
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 6,5" kompakt til gml gaffel	27866	222716
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 8" kompakt til gml gaffel	27864	318311
Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 8" b3,8 kompakt	28526	318314
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 4" b3,4 kompakt	28919	318322
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 5" b3,4 kompakt	28921	318323
Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 6" b3,4 kompakt	28922	318324
Svinghjulsgeffell mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort	24834	154107
Svinghjulsgeffell mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort inkl aksel	28421	279374
Svinghjulsgeffell mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort stål inkl aksel	24677	154108
Svinghjulsgeffell mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv medium	24678	154111
Svinghjulsgeffell mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv medium inkl aksel	28422	279375
Svinghjulsgeffell mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv medium stål inkl aksel	24835	154110
Svinghjulsgeffell mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stål M med axel	28969	318335
Svinghjulsgeffell mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stål S med axel	28926	318336
Svinghjulsgeffell mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S med axel	28924	318341
Svinghjulsgeffell mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S+25 med aksel	28925	318342
Svinghjulsgeffell mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu XS med axel	28923	318343

Teleskopaksel mrs Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 enarmsdrift kompl	27318	167421
Teleskopaksel mrs Cross 6 sb35-37,5 enarmsdrift kompl	27317	222736
Teleskopaksel mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-50 enarmsdrift kompl	27319	167422
Teleskopaksel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-58 enarmsdrift kompl	27320	167423
Tippekring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort multi cc 59 kompl	28457	215098
Trekk armlene mrs Cross 6/Cross 5XL bord hemi kort polstret m/borrelås	81631	222836
Trekk armlene mrs Cross 6/Cross 5XL bord hemi lang polstret m/borrelås	81632	222837
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte grå 25516-60/26505-60	62893-60	222834
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte velour 25516-63/26205-63	62893-63	222835
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 leggstøtte sb35-38 62105-60	62888-60	222871
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 leggstøtte 62104-60	62889-60	222872
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte hygiene	63177-65	279063
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte m/sidestøtte	63185-65	279062
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte velour	63177-60	279064
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte dartex	62762-63	154778
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte velour	62762-60	222870
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 leggstøtte 62484-60	62890-60	222873
Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 leggstøtte 62451-60	62906-60	222874
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 høy	63260-60	279092
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 lav	63257-60	279093
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 høy	63261-60	279094
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 lav	63258-60	279095
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 høy	63262-60	279096
Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 lav	63259-60	279097
Trekk rygg mrs Crissy/mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53-60 høy	63016-60	222916
Trekk rygg mrs Crissy/mrs Cross 6/Cross 5XL 3A rb53-60	62955-60	181091
Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53 grå	62948-60	181085
Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53 høy grå	63027-60	221555
Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53 komfort grå	62963-60	221557
Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53 komfort høy grå	63040-60	221556
Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL b53 2B/3A ventilerende	63211-68	279109
Trekk rygg mrs Xact Cross 6 b35 2B/3A ventilerende	63204-68	279102
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 grå	62941-60	181078
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 høy grå	63020-60	221570
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 høy grå	63021-60	221574
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort grå	62957-60	221576
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort høy grå	63034-60	221575
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 grå	62943-60	181080
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 høy grå	63022-60	221578
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort grå	62958-60	221580
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort høy grå	63035-60	221579
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 grå	62944-60	181081
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 høy grå	63023-60	221582
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort grå	62959-60	221584
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort høy grå	63036-60	221583
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 grå	62945-60	181082
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 høy grå	63024-60	221586
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort grå	62960-60	221588
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort høy grå	63037-60	221587
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A rd35-40 høy	63014-60	222917
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3Ab38 grå	62942-60	181079
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 2B/3A ventilerende	63205-68	279103
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 komfort std/høy grå	62896-60	181174
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 2B/3A ventilerende	63206-68	279104
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 komfort std/høy grå	62897-60	181175
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 2B/3A ventilerende	63207-68	279105
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 komfort std/høy grå	62898-60	181176
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 2B/3A ventilerende	63208-68	279106
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 komfort std/høy grå	62899-60	181177
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 grå	62946-60	181083
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 høy grå	63025-60	221590
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort grå	62961-60	221592
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort høy grå	63038-60	221591
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 grå	62947-60	181084
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 høy grå	63026-60	221594
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort grå	62962-60	221596
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort høy grå	63039-60	221595
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb35-40	62953-60	181089
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb43-50	62954-60	181090
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rd43-50 høy	63015-60	222915
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 2B/3A ventilerende	63209-68	279107
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 komfort std/høy grå	62900-60	279117
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 2B/3A ventilerende	63210-68	279108
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 komfort std/høy grå	62901-60	279118
Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 komfort std/høy grå	62902-60	279113
Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 3A b35 komfort grå	62956-60	221572
Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 3A b35 komfort høy grå	63033-60	221571
Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 b35 komfort std/høy grå	62895-60	175474
Trekk rygg Tidy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b53	63094-63	221717
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38	63088-63	221711
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40	63089-63	221712
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43	63090-63	221713
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45	63091-63	221714
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48	63092-63	221715
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50	63093-63	221716
Trekk rygg Tidy mrs Xact/Cross 6 3A b35	63087-63	221710
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 38cm kort	62719-60	240197
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 40cm kort	62720-60	240198
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 43cm kort	62721-60	240199

Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 45cm kort	62722-60	240200
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 48cm kort	62978-60	240201
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 50cm kort	62979-60	240202
Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 53cm kort	62980-60	240203
Trekk sete mrs Cross 6 35cm kort	62718-60	158029
Trekk sete mrs Cross 6 35cm lang	62728-60	158033
Trekk sete mrs Cross 6 38cm lang	62729-60	279255
Trekk sete mrs Cross 6 40cm lang	62730-60	236921
Trekk sete mrs Cross 6 43cm lang	62731-60	236922
Trekk sete mrs Cross 6 45cm lang	62732-60	236923
Trekk sete mrs Cross 6/Cross 5XL 48cm lang	62984-60	236924
Trekk sete mrs Cross 6/Cross 5XL 50cm lang	62985-60	236925
Trekk sete mrs Cross 6/Cross 5XL 53cm lang	62986-60	279256
Trommelbrems mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort uten hjul	27890	220316
Trommelbrems mrs Cross 6/Cross 5XL hø	27590	223205
Trommelbrems mrs Cross 6/Cross 5XL ve	27591	223206
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb38/3A rygg sb40 kompl	25611	154185
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb40/3A rygg sb43 kompl	25612	099000
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb43/3A rygg sb45 kompl	25613	154175
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL rygg2 sb45/3A rygg sb48 kompl	25614	154176
Tverrstag mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL rygg2 sb48/3A rygg sb50 kompl	25739	154171
Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b35 kompl	28114	279265
Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b38 kompl	28115	279266
Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b40 kompl	28116	279267
Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b43 kompl	28117	279268
Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b45 kompl	28118	279269
Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b47,5 kompl	28695	279270
Tverrstag mrs Cross 6 rygg2 sb35/3A rygg sb38 kompl	25610	154184
Tverrstag mrs Cross 6/Cross 5XL 3A rygg mod4 b50 kompl	28696	279260
Tverrstag mrs Cross 6/Cross 5XL 3A rygg mod4 b53 kompl	28697	279261
Verktøysett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL	25174	154153
Wirepakke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL til brems ledsager I99	81805	223362