



HMS nr.: 328271 / Lev.art.nr.:606314

NOA no touch button

NOA no touch button er en berøringsfri sensor med sender som benyttes for å varsle til FlexiBlink-mottakere at brukeren trenger assistanse. NOA har innebygget en bevegelsessensor. Denne aktiveres ved at en hånd beveges foran øyet til sensoren. NOA benytter et spesialbatteri med lang levetid.

Brukes ofte sammen med følgende produkter:

Alma alerter
HMS nr.: 328251



IRIS Alerter
HMS nr.: 328250



Nora alert watch
HMS nr.: 328248



Junior portable alerter
HMS nr.: 328249

