



Ved alarm:

Skru ned temperaturen, og hold hånden opp foran sensorøyet, for å slå av varslingen.

Ved strømbrudd:

Komfyrvakten bryter strømmen som følge av brannfarlige temperaturer.

Strømmen vil automatisk kobles tilbake etter ca. 90 sekunder. Oppstart indikeres med stigende lydsignal.



Holder du hånden foran sensorøyet **innen 1. minutt** etter brudd aktiveres systemet igjen noe raskere.

NB! Hvis du har enkomfyr med vridere vil strømmen komme tilbake først når disse er satt i posisjon AV/0.

Lavt batterinivå/ batteribytte (gjelder kun for batteridrevet sensor)

Bytt batteri hvis komfyrvaktsensoren begynner å blinke og avgi lydsignal hvert 10. minutt når platetopp/ komfyr er i bruk.

Type batteri som kan benyttes: 2 stk. Alkalisk 1,5v - AA/LR6

Innstillinger* i denne komfyrvakten:

- ☐ Smarttimer aktivert.
- ☐ Timertid aktivert til minutter.
- ☐ Kokefunksjon aktivert.
- ☐ Ekstra lydangiving ved alarm aktivert.
- ☐ Ekstra lysindikasjon aktivert.
- ☐ Komfyrslås aktivert.

*Se installasjonsanvisning for informasjon.

Installasjonsdato:

Har du spørsmål angående komfyrvakten?

Ta kontakt med din lokale Nav Hjelpemiddelsentral, eller finn svar på våre nettsider:

www.komfyrvakt.no