



FELIX Doorbell Push-Button

Praktisk trykknapp med mange funksjoner.

FlexiBlink trykknapp som sender varsel til FlexiBlink-mottakere. Den benyttes oftest som dørklokke, men kan også brukes som assistansetilkalling.

FELIX benytter et spesialbatteri med lang levetid.

Varslingstabell:

- 0: Det ringer på døren
- 1: Det ringer på hoveddøren
- 2: Det ringer på Dør 2
- 3: Sykesignal
- 4: Sykesignal 2
- 5: Assistanse ønskes
- 6: Hjelp meg nå!
- 7: Kom snart
- 8: Generell varslking
- 9: Generell alarm
- A: Barnet har stått opp
- B: Barn 2 har stått opp
- C: Opplest klokke (kun med IRIS som mottaker)



Dimensjoner (HxBxD): 100x64x20 mm
Vekt: 140 g
Batteri: Innebygget litium, 3V
Temperatur: -10 °C – 40 °C
IP-grad: IP54
Radiofrekvens: 2400,0 – 2483,5 MHz
Sendereffekt: maks 20 mW

Relaterte produkter:



ADAM Universal Audio Sensor

FlexiBlink Audiodetektor som fanger opp lydsignaler fra tredjepart alarmer. Batteritid ca. 10 år. Må benyttes sammen med RUT Relay Output for varsling til Sensio Pocket.



NOA No-Touch Button

Berøringsfri FlexiBlink sensor for tilkalling av assistanse. Batteritid ca. 10 år. Må benyttes sammen med RUT Relay Output for varsling til Sensio Pocket.



AXEL Activity Transmitter

Axel benyttes vanligvis til å varsle om vandring. Den må kobles til en bevegelsessensor, magnetbryter, sengematte o.l.



ALMA Alerter

Stasjonær varslingsmottaker som varsler FlexiBlink signaler med blinkende lys, symbol, tekst og lyd.



JUNIOR Assist Portable Alerter

Bærbar varslingsmottaker som varsler FlexiBlink signaler med lyd, vibrasjon og lysindikasjon på alarm.



IRIS Alerter

Stasjonær varslingsmottaker som varsler FlexiBlink signaler med blinkende lys, symbol, tekst og lyd. Har også vekkerklokke.

Lær mer om våre løsninger →

