

Tilpasning av ROHO madrasser



Plasser produktet på underlaget



Monter delene



Åpne ventilen




Pump opp seksjonen



Steng ventilen. Gjenta prosedyren for alle seksjoner.



Legg på lakenet



Skyv inn hånden



Åpne ventilen




Slipp ut luft



Steng ventilen



La det være ca. 2 cm luft mellom nederste benutspring og bunnen av madrassen



Slik ligger en person i ryggeleie riktig på madrassen




Tilpasning hode



Tilpasning rygg / skulderblad



Tilpasning bekken



Tilpasning fot



Slik ligger en person i sideleie riktig på madrassen




Tilpasning hode



Tilpasning rygg / skulderblad



Tilpasning bekken



Tilpasning fot