

## Feilkoder Hepro HS-928C

Virkemåte	Feilkoder sendes fra kontrolleren		
Når vises feilkode?	Når kontrolleren sender feilkode, vil lampen [🔌] blinke. Antall blink i hver sekvens angir feilkoden		
	🔌 flashing	LCD code	status
	1	Err 1	Battery needs charging soon.
	2	Err 2	<u>Low voltage</u> , needs charging now
	3	Err 3	<u>Over voltage</u>
	4	Err 4	<u>Over current</u>
	5	Err 5	<u>Park Brake</u> is lost or faulted
	6	Err 6	Accelerator not aligns in center
	7	Err 7	Accelerator is broken or faulted
	8	Err 8	Motor is broken or faulted
9	Err 9	Others	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batteriet må snart lades</li> <li>2. Batteriet må lades straks</li> <li>3. For høy spenning V</li> <li>4. For mye strøm A</li> <li>5. Parkeringsbremsen er utkoblet</li> <li>6. Spake for hastighet er ikke i senter</li> <li>7. Spake for hastighet er defekt</li> <li>8. Feil på motor</li> <li>9. Andre feil</li> </ol>			

## Varseltoner – justeringer
















### Del

Virkemåte

For å komme inn i menyen:  
Hold inne knappene som anvist i tabellen når tenningen slås på

### Beskrivelse

Volum for varseltoner for at lyset er på når du parkerer, rygging, horn, lav spenning og blinklys kan justeres eller slås helt av. Utenom horn, som ikke kan slås helt av

Function	Buttons (A+B)	Status	Initial	Volume
Parking Light Warning Tone	 + 	SE7 1	Less Loud	
Reverse Warning Tone	 + 	SE7 2	Less Loud	
Volume of Horn	 + 	SE7 3	Loud	
Low Voltage Warning Tone	 + 	SE7 4	Less Loud	
Turn Light Warning Tone	 + 	SE7 5	Less Loud	

Status:

1. Lys på ved parkering – [Hare] for å øke, [skilpadde] for å redisere
2. Ryggelyd
3. Volum på horn
4. Varsel for lav spenning
5. Varsel for blinklys