

UNDERTO A MONTERINGSANVISNING



MONTERINGSANVISNING

1. Undertoa leveres ferdig montert. Ta understellet ut av emballasjen.
2. Ved hjelp av en 5mm Umbraco kan du justere armlenene i riktig vinkel etter montering av sete / skall.
3. Sikre at tiltumpen er trygt montert understellet og at krav til risikovurdering ved spesialtilpassing er fulgt.



Dersom formstøpt sete monteres på understellet, må leverandøren utarbeide risikovurdering i tråd med forskrift om medisinsk utstyr. Risikovurderingen må legges med som dokumentasjonen på det spesialtilpassede setet.



Juster armlene med 5mm umbraco



ERGOSEAT

Ergoseat AS
Kokstadvegen 46F
5257 KOKSTAD
Tlf : 55 10 16 00
post@ergoseat.no