



Immedia X-Ray Solutions

GLIDESYSTEM VED RØNTGEN I SENG

Immedia Thorax SlideSecure

Immedia Thorax SlideSecure gjør det lett å plassere røntgenkassetter under en sengeliggende bruker. Produktet er fast plassert i hodeenden av sengen, slik at det er lett tilgjengelig. Thorax SlideSecure er konstruert for sengeliggende pasienter som trenger hyppige røntgenundersøkelser.



Immedia
Thorax SlideSecure



Immedia Mole
røntgen glidebrett
gjør det lettere å
plassere røntgen
kassetten under
pasienten.

Immedia Mole

Immedia Mole røntgen glidebrett gjør det enklere å plassere en røntgenkassett under en bruker i sengen. Mole består av to atskilte plater, som er montert sammen på den ene kortsiden, slik at røntgenkassetten kan plasseres mellom platene. Den øverste platen er transparent for å gjøre det enklere å kontrollere røntgenkassetts posisjon. Mole skyves enkelt under brukeren til den er plassert i ønsket stilling.

Immedia Scanner ArmSupport

Scanner ArmSupport er et verktøy for pasienter som har vanskeligheter med å plassere og holde armene i posisjon under røntgen og skanning. Scanner ArmSupport gjør det mer behagelig for pasienten og minimerer risikoen for bevegelse under røntgen eller skanning, øker muligheten for bedre bilde kvalitet.












Plasserer og
støtter armene
under røntgen og
skanning.



TILBEHØR

Immedia Thorax SlideSecure bag

Immedia Thorax SlideSecure glide bag kan kombineres med Thorax SlideSecure eller Mole for å gjøre plasseringen av røntgenkassett enda enklere.

BESKRIVELSE	BREDDE X LENGDE	ART. NR.	SPESIFIKASJONER
Immedia ~ Thorax SlideSecure ~ Thorax SlideSecure Bag, åpning 56 cm ~ Mole røntgenbrett ~ Scanner ArmSupport	CM 90 x 80 56 x 47 40 x 80 290 x 510 x 200	IM4008SECURE IM4017 IM407 IM502	Thorax SlideSecure MATERIALE: Nylon med polyuretan belegg  Bag – MATERIALE: Nylon Mole – MATERIALE: Polyetylen
VASKEANVISNING Thorax SlideSecure Lukk borrelåsen under vask. Ikke bruk skyllemiddel eller blekemiddel.	Mole Kan tørkes av med såpevann eller desinfeksjonsmiddel		 Scanner ArmSupport MATERIALE: Polyetylen
     	Scanner ArmSupport Kan tørkes av med såpevann eller desinfeksjonsmiddel.	