

Reservedeler - Medema AS

| HMS-Artnr | Beskrivelse | Leverandørens artnr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 265968 | Adapter sykkel Kaptein Duo f/ ekstra batteri nedre del | 1723-1444 |
| 265969 | Adapter sykkel Kaptein Duo f/ ekstra batteri øvre del | 1723-1445 |
| 265970 | Aksel sykkel 3-18 Momo 12" 3hjul | 1703-1404 |
| 265971 | Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" 3hjul | 1703-1313 |
| 265972 | Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20" 3hjul | 1703-1314 |
| 265973 | Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24-26" 3hjul | 1703-1272 |
| 265974 | Akseldel sykkel Kaptein Duo kort | 1703-1465 |
| 265975 | Akseldel sykkel Kaptein Duo lang | 1703-1466 |
| 265980 | Baklykt sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16" til 26" | 1705-1189 |
| 265981 | Batteri sykkel 3-18 Momo/Kap/Duo 36V 14,25A Heinzmann | 1723-1447 |
| 265990 | Bremse Magura sykkel Kaptein Duo forhjul kpl | 1703-1471 |
| 265993 | Bremseskive sykkel Kaptein Duo hø 203 mm | 1703-1475 |
| 265994 | Bremseskive sykkel Kaptein Duo ve 203 mm | 1703-1476 |
| 265998 | Controllerbox Heinzmann sykkel 3-18 Momo Motion/Kaptein Duo | 1705-1236 |
| 265999 | Controllerbox sykkel Kaptein Duo m/kabler | 1705-1237 |
| 266000 | Dekk sykkel 3-18 Momo 12" | 1703-1223 |
| 266001 | Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16" | 1703-1224 |
| 266002 | Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20" | 1703-1226 |
| 266003 | Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24" | 1703-1235 |
| 266004 | Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26" | 1703-1119 |
| 266005 | Dekk sykkel Kaptein Duo 20"x1,75 foran | 1703-1478 |
| 266006 | Dekk sykkel Kaptein Duo 22"x1,75 bak | 1703-2228 |
| 266007 | Deksel sykkel 3-18 Momo 3hjul langt f/ nav m/brems | 1701-0001 |
| 266008 | Differensial m/pinion sykkel Kaptein Duo | 1704-1183 |
| 266009 | Differensial sykkel 3-18 Momo/ 3-18 Momo Motion | 1703-1449 |
| 266010 | Display m/kabel sykkel Kaptein Duo 200 cm | 1705-1239 |
| 266011 | Display sykkel 3-18 Momo Motion 3hjul HDP-LCD Heinzmann hjelpemotor | 1705-1209 |
| 266012 | Display u/kabel sykkel Kaptein Duo | 1705-1242 |
| 266013 | Drikkeflaske og luftpumpe sykkel Kaptein Duo kpl | 1706-1312 |
| 266014 | Drivhjul sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" bak hø | 1703-1243 |
| 266015 | Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 16" bak hø | 1703-1244 |
| 266016 | Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 20" bak hø | 1703-1246 |
| 266017 | Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 24" bak hø | 1703-1248 |
| 266018 | Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 26" bak hø | 1703-1250 |
| 266019 | Dynamo sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion | 1705-1104 |
| 266021 | Felgbrems Magura sykkel Kaptein Duo foran hydraulisk | 1703-1480 |
| 266022 | Feste f/ skivebrems sykkel Kaptein Duo | 1703-1481 |
| 266023 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" front | 1703-1319 |
| 266024 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16" front | 1703-1320 |
| 266025 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20" front | 1703-1321 |
| 266026 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24" front | 1703-1322 |
| 266027 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26" front | 1703-1323 |
| 266028 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 20" bak | 1703-1316 |
| 266029 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 24" bak | 1703-1317 |
| 266030 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 26" bak | 1703-1318 |
| 266031 | Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/3hjul 16" bak | 1703-1102 |
| 266032 | Feste kjedespennerhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion | 1703-1212 |
| 266033 | Fjærende forgaffel sykkel Kaptein Duo kpl | 1703-1482 |
| 266034 | Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" | 1703-1326 |
| 266035 | Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20" | 1703-1327 |
| 266036 | Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 24" | 1703-1217 |
| 266037 | Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 26" | 1703-1219 |
| 266038 | Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// demping 24" | 1703-1422 |
| 266039 | Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// demping 26" | 1703-1423 |
| 266040 | Forgaffel sykkel 3hjul 3-18 Momo 12" | 1703-1325 |
| 266066 | Frikopling sykkel Kaptein Duo | 1703-1487 |
| 265967 | Frinav 7girs m/krank sykkel Kaptein Duo | 1703-1463 |
| 266067 | Frontlykt LED sykkel Kaptein Duo | 1705-1244 |
| 266068 | Gasshåndtak sykkel Kaptein Duo m/kabel 200cm | 1705-1245 |
| 266069 | Girnav Shimano sykkel Kaptein Duo kpl | 1703-1491 |
| 266070 | Hendel sykkel Kaptein Duo f/ frikobling | 1703-1496 |

Reservedeler - Medema AS

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 266071 | Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20" bak ve | 1703-1247 |
| 266072 | Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24" bak ve | 1703-1254 |
| 266073 | Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26" bak ve | 1703-1255 |
| 266074 | Hjul sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" bak ve | 1703-1242 |
| 266075 | Hjul sykkel 3-18 Momo front 12" | 1703-1329 |
| 266076 | Hjul sykkel 3-18 Momo front 16" | 1703-1256 |
| 266077 | Hjul sykkel 3-18 Momo front 20" | 1703-1257 |
| 266078 | Hjul sykkel 3-18 Momo front 24" | 1703-1270 |
| 266079 | Hjul sykkel 3-18 Momo front 26" | 1703-1368 |
| 266080 | Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 16" front | 1703-1430 |
| 266081 | Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 20" front | 1703-1431 |
| 266082 | Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 24" front | 1703-1432 |
| 266083 | Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 26" front | 1703-1433 |
| 266084 | Hjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" bak ve | 1703-1245 |
| 266085 | Hjul sykkel Kaptein Duo bak hø 22"x1,75 | 1703-1500 |
| 266086 | Hjul sykkel Kaptein Duo bak ve 22"x1,75 | 1703-1501 |
| 266087 | Hjul sykkel Kaptein Duo foran 20" kpl | 1703-1503 |
| 266093 | Holder ekstra batteri sykkel Kaptein Duo kpl | 1723-1454 |
| 266094 | Holder f/ frikobling sykkel Kaptein Duo | 1703-1511 |
| 266095 | Holder f/ LCD-display sykkel Kaptein Duo | 1705-1246 |
| 266096 | Holder f/ tråfrekvenssensor lang sykkel Kaptein Duo | 1703-1512 |
| 266097 | Holk sykkel Kaptein Duo hø | 1703-1515 |
| 266098 | Holk sykkel Kaptein Duo ve | 1703-1514 |
| 266099 | Holk/Grep 20" til 26" sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion | 1706-1155 |
| 266100 | Holk/Grep sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 12" og 16" | 1706-1154 |
| 269555 | Hydraulisk brems MomoMotion 16» bak m skive komplett Momo Motion | 1703-2231 |
| 269556 | Hydraulisk brems MomoMotion 20» bak m skive komplett Momo Motion | 1703-2233 |
| 269557 | Hydraulisk brems MomoMotion 24» bak m skive komplett Momo Motion | 1703-2234 |
| 269558 | Hydraulisk brems MomoMotion 26» bak m skive komplett Momo Motion | 1703-2235 |
| 266109 | Håndtak sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion plast f/ ledsagerstyring | 1703-1402 |
| 266110 | Kabel f/ display sykkel Kaptein Duo 200cm | 1705-1248 |
| 266111 | Kabelbeskytter sykkel Kaptein Duo | 1703-1517 |
| 266112 | Kabelsett sykkel 3-18 Momo Motion 3hjul Heinzmann hjelpemotor | 1705-1210 |
| 266113 | Kabelskjerm sykkel Kaptein Duo nedre | 1705-1249 |
| 266114 | Kjede sykkel 3-18 Momo 3hjuls 12" | 1703-1332 |
| 266115 | Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" | 1703-1333 |
| 266116 | Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20" | 1703-1141 |
| 266117 | Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24" | 1703-1142 |
| 266118 | Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26" | 1703-1305 |
| 266119 | Kjedekasse sykkel 3-18 Momo 12" | 1703-1271 |
| 266120 | Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20" | 1703-1145 |
| 266121 | Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16" | 1703-1334 |
| 266122 | Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 24" | 1703-1273 |
| 266123 | Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 26" | 1703-1335 |
| 266124 | Kjedekasse sykkel Kaptein Duo kpl | 1703-1520 |
| 266125 | Kjedelås sykkel Kaptein Duo | 1703-1521 |
| 266126 | Kjedelås sykkel Kaptein Duo 1/2x1/8 | 1703-1522 |
| 266127 | Kjedesett sykkel Kaptein Duo | 1703-1122 |
| 266128 | Kjedespenner sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ hjul | 1703-1148 |
| 266129 | Kjedestrammer sykkel Kaptein Duo | 1703-1528 |
| 266130 | Kjedestrammer sykkel Kaptein Duo motor kpl | 1703-1529 |
| 266133 | Komforthåndtak 3-18 Momo/ 3-18 Momo Motion | 1706-1299 |
| 266134 | Krank sykkel 3-18 Momo 12" | 1703-1337 |
| 266135 | Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" | 1703-1284 |
| 266136 | Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20" | 1703-1285 |
| 266137 | Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24" | 1703-1287 |
| 266138 | Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26" | 1703-1338 |
| 266139 | Krank sykkel Kaptein Duo bakre kpl | 1703-1535 |
| 266143 | Krank sykkel Kaptein Duo/ front 125 mm | 1703-1295 |
| 266156 | Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 12-16" | 1706-1173 |
| 266157 | Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20-24" | 1706-1174 |
| 266158 | Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26" | 1706-1175 |
| 266159 | Kurv sykkel Kaptein Duo std | 1706-1315 |
| 266160 | Lader sykkel 3-18 Momo Motion/ Kaptein Duo 42V 2A Heinzmann | 1723-1452 |
| 266161 | Lager sykkel Kaptein Duo aksel | 1703-1537 |
| 266162 | Lager sykkel Kaptein Duo aksel FLCTE20 m/eksenterring | 1703-1538 |

Reservedeler - Medema AS

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 266163 | Lager sykkel Kaptein Duo aksel UFL004m/eksenterring | 1703-1539 |
| 266164 | LCD-display m/betjening sykkel Kaptein Duo | 1705-1250 |
| 266169 | Lykt sykkel Kaptein Duo bak | 1705-1144 |
| 266170 | Lykt sykkel Kaptein Duo foran kpl | 1705-1251 |
| 266171 | Motor Heinzmann sykkel Kaptein Duo 500W kpl | 1704-1162 |
| 266173 | Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3-Gir m/ pedalbremns komplett | 1703-1424 |
| 266174 | Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 7-Gir m/ frinav | 1703-1425 |
| 266175 | Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 7-Gir m/ pedalbremns komplett | 1703-1268 |
| 266180 | Overførings skjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 12-20" | 1703-1281 |
| 266181 | Overførings skjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26" | 1703-1406 |
| 266188 | Parkeringsbremns sykkel 3-18 Momo inkl bremsekabel 12" | 1703-1395 |
| 266189 | Parkeringsbremns sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremsekabel 16" | 1703-1396 |
| 266190 | Parkeringsbremns sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremsekabel 20" | 1703-1397 |
| 266191 | Parkeringsbremns sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremsekabel 24" | 1703-1398 |
| 266192 | Parkeringsbremns sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremsekabel 26" | 1703-1399 |
| 266193 | Pedal sykkel 3-18 Momo 12" hø | 1703-1163 |
| 266194 | Pedal sykkel 3-18 Momo 12" ve | 1703-1162 |
| 266196 | Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20" hø | 1703-1165 |
| 266197 | Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20" ve | 1703-1164 |
| 266198 | Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"/Kap Duo hø | 1703-1167 |
| 266195 | Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"/Kap Duo ve | 1703-1166 |
| 266209 | Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion front 12"-26" | 1706-1196 |
| 266210 | Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16 til 26" hø | 1706-1272 |
| 266211 | Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion eike | 1706-1279 |
| 266212 | Ringeklokke sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion | 1706-1198 |
| 266213 | Ringeklokke sykkel Kaptein Duo | 1706-1301 |
| 266223 | Sete sykkel 3-18 Momo 12" | 1707-1260 |
| 266224 | Sete sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20" | 1707-1261 |
| 266225 | Sete sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26" | 1707-1262 |
| 266231 | Sete sykkel Kaptein Duo | 1707-1295 |
| 266232 | Sete sykkel Kaptein Duo f/ ledsager std kpl | 1707-1259 |
| 266233 | Seteklemme sykkel 3-18 Momo 25,4 millim | 1706-1285 |
| 266234 | Seteklemme sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 28,6 millim | 1703-1343 |
| 266235 | Seteklemme sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 34,9mm | 1706-1152 |
| 290203 | Seteklemme sykkel Kaptein Duo Ny f/setestang 1300 u/hull | 1706-1329 |
| 266236 | Setestang 1291 sykkel Kaptein Duo bak 25,4x300mm | 1707-1291 |
| 290202 | Setestang 1300 sykkel Kaptein Duo bak 25,4x300mm u/hull | 1707-1300 |
| 266237 | Skivebremns Magura sykkel Kaptein Duo bak hydraulisk kpl | 1703-1541 |
| 266238 | Skivebremns sykkel Kaptein Duo bakhjul kpl | 1703-1542 |
| 266239 | Skjerm sykkel Kaptein Duo 20" foran kpl | 1703-1545 |
| 266240 | Skjerm sykkel Kaptein Duo 22" hjul hø | 1703-1204 |
| 266241 | Skjerm sykkel Kaptein Duo 22" hjul ve | 1703-1206 |
| 266242 | Skjermsett sykkel 3-18 Momo 3hjul 12", (sett av 3 stk) | 1703-1104 |
| 266243 | Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16", (sett av 3 stk) | 1703-1214 |
| 266244 | Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20", (sett av 3 stk) | 1703-1103 |
| 266245 | Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24", (sett av 3 stk) | 1703-2229 |
| 266246 | Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26", (sett av 3 stk) | 1703-1190 |
| 266255 | Slange sykkel 3-18 Momo 12" | 1703-1215 |
| 266256 | Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" | 1703-1107 |
| 266257 | Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20" | 1703-1218 |
| 266258 | Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24" | 1703-1225 |
| 266259 | Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26" | 1703-1227 |
| 266260 | Slange sykkel Kaptein Duo 20"x1,75 m bilventil | 1703-1548 |
| 266261 | Slange sykkel Kaptein Duo 22"x1,75 m bilventil | 1703-1111 |
| 266269 | Styre sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" | 1706-1208 |
| 266270 | Styre sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" | 1706-1209 |
| 266271 | Styre sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20" | 1706-1211 |
| 266272 | Styre sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26" | 1706-1212 |
| 266274 | Styre sykkel Kaptein Duo bakre | 1706-1317 |
| 266275 | Styre sykkel Kaptein Duo framme kpl | 1706-1304 |
| 266278 | Styreforbindelse sykkel Kaptein Duo framme 685 mm | 1706-1309 |
| 266279 | Støtte sykkel Kaptein Duo bakre kpl | 1704-1175 |
| 266282 | Tannhjul sykkel 3-18 Momo 21T | 1703-1347 |
| 266283 | Tippesikring sykkel Kaptein Duo Par | 1706-1296 |
| 266284 | Tråfrekvensgiver sykkel Kaptein Duo m/kabel | 1703-1549 |
| 266285 | Tråfrekvenssensor sykkel Kaptein Duo | 1703-1550 |

Reservedeler - Medema AS

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 266286 | T-Stang sykkel 3-18 Momo 12" | 1706-1246 |
| 266287 | T-Stang sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20" | 1706-1247 |
| 266288 | T-Stang sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26" | 1706-1248 |
| 266289 | T-stang sykkel Kaptein Duo foran | 1707-1286 |
| 266290 | V-Bremse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion | 1703-1129 |
| 266294 | Vimpel m/stang sykkel Kaptein Duo | 1706-1249 |
| 266295 | Vokseadapter sykkel Kaptein Duo framme | 1702-1151 |
| 266296 | Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 16" | 1705-1211 |
| 266297 | Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 20" | 1705-1213 |
| 266298 | Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 24" | 1705-1215 |
| 266299 | Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 26" | 1705-1217 |