

## Reservedeler - Sunrise Medical

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
313210	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S inkl monteringsmateriell hø	71000350-ET
313211	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S inkl monteringsmateriell ve	71000355-ET
206740	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S par	7107026
214836	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S slepebrems hø	7109250
214837	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S slepebrems ve	7109251
206737	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S ø200 b36 anti tip hø	7107006
206738	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S ø200 b36 anti tip ve	7107007
214834	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker for slepebrems hø	7167021
214835	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker for slepebrems ve	7167022
313212	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker inkl monteringsdeler	71000360-ET
214831	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker par	7167020
214832	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker ø230 b42 anti tip høyre	7167001
214833	Bakhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker ø230 b42 anti tip venstre	7167002
214838	Bolt forhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S	7107020
214840	Brakett laser rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S	7109114
267548	Brakett omvendt brems innside rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker	9011696
267549	Brakett omvendt brems utside rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker	9011970
206734	Bremsehåndtak rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson hø	7105225
206735	Bremsehåndtak rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson ve	7105226
206742	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 20 wire hø	7108207
206743	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 20 wire ve	7108208
206749	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S hø	7108221
206750	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S ve	7108222
206746	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 20M wire hø	7108211
206747	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 20M wire ve	7108212
206744	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 20S wire hø	7108209
206745	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 20S wire ve	7108210
214845	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker	7168223
214841	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker wire	7168220

214842	Bremsekloss rullator 4hjul Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60M Walker wire	7168230
214846	Bremsepad gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker par	7168224
206751	Bremsewire rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 30 Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker	7108225
206754	Bremsewire rullator 4hjul Gemino 20M/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60M Walker	7108231
206753	Bremsewire rullator 4hjul Gemino Gemino 20S	7108230
267544	Bryter lasermodul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson	9012010
214848	Dekk rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S hastighetsbegrenser SpeedControl par	7109351
214849	Deksel rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S hastighetsbegrenser SpeedControl	7109352
267546	Elektronikk lasermodul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson	9012051
267551	Endelås omvendt brems rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker	7108251
313213	Endeplugg Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker m/skrue	7104250
313215	Endeplugg kjørehåndtak gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker	9008616
313214	Endeplugg kjørehåndtak rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson	7105256
206752	Fjær rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker brems	7108226
267547	Fjær rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker omvendt brems	7108256
267550	Fjærstyrer rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker omvendt brems	9011966
313220	Forhjul gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker inkl monteringsdeler	71000302-ET
214851	Forhjul gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker med gaffel	7167015
214852	Forhjul gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker par	7167030
313218	Forhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S inkl monteringsmateriell	71000300-ET
206773	Forhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S med gaffel	7107013
206741	Forhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S par	7107036
313216	Forhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson gaffel	7107015
313219	Forhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson monteringsdeler	71000301-ET
313217	Forhjul rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson par	7107016
313223	Gaffel gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker inkl monteringsdeler	71000320-ET
313221	Gaffel rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S inkl monteringsmateriell	71000310-ET
313222	Gaffel rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson monteringsdeler	71000315-ET
214853	Hylse rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker kjørehåndtak hø	7105035

214854	Hylse rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker kjørehåndtak ve	7105036
313239	Håndtak gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walke m/utløserknapp laser hø	71009401
313240	Håndtak gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walke m/utløserknapp laser ve	71009403
214855	Håndtak gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker bremsehendel hø	7166211
214856	Håndtak gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker bremsehendel ve	7166212
267528	Håndtak rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson hø	9012011
267529	Håndtak rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson ve	9012012
267530	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 30 Comfort Parkinson hø	9012013
267531	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 30 Comfort Parkinson ve	9012014
267532	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemino 20M/Gemino 30M Comfort Parkinson hø	9012017
267533	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemino 20M/Gemino 30M Comfort Parkinson ve	9012018
206767	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemino 20S hø	9012015
206768	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemino 20S ve	9012016
214868	Kryss gåbord Gemino 60 Walker	7162001
214869	Kryss gåbord Gemino 60M Walker	7162002
214866	Kryss rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 30 Comfort Parkinson	7102004
214867	Kryss rullator 4hjul Gemino 20M/Gemino 30M Comfort Parkinson	7102005
206759	Kryss rullator 4hjul Gemino 20S	7102006
214870	Laser rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson grønn	7109111
175882	Lykt Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker	7109096
214872	Løftehåndtak rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker hø/ve	7102242
313224	Låsehendel gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker underarmsstøte	7106111
214902	Mekanisme slepebrems rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker hø	7109252
214903	Mekanisme slepebrems rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker ve	7109253
206736	Memoryfunksjon rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 30 Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker hreg kjørehåndtak	7105231
313225	Memoryfunksjon rullator 4hjul Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60M Walker hreg kjørehåndtak	7105232
313228	Monteringsdeler bakhjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker	71000370-ET
313226	Monteringsdeler gåbord Gemino 60 Walker kryss	7162901
313227	Monteringsdeler gåbord Gemino 60M Walker kryss	7162902
214877	Monteringsmateriell rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 30 Comfort Parkinson kryss	7102904
267538	Monteringsmateriell rullator 4hjul Gemino 20M/Gemino 30M Comfort Parkinson kryss	7102905
214878	Monteringsmateriell rullator 4hjul Gemino 20S kryss	7102906

267545	Monteringsplate rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson elektronikk lasermodul	9011984
267553	Mutter rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker for omvendt brems M6	00000.1701
214874	Plastpropp bakhjul rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker	84524
214875	Plastpropp gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker forhjul	7167101
214876	Reflekspakke gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker sett	7161250
206720	Reflekspakke rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson sett	7101250
214881	Servicesett rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker låsemekanisme	7109801
214879	Servicesett rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson sete kjørehåndtak	7109802
267539	Servicesett rullator 4hjul Gemino 30M Comfort Parkinson sete kjørehåndtak	7109804
214883	Sete gåbord Gemino 60 Walker	7164010
214884	Sete gåbord Gemino 60M Walker	7164011
214863	Sete rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M	7124010
214864	Sete rullator 4hjul Gemino 20S	7124011
214882	Sete rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson	7104010
214896	Sideramme gåbord Gemino 60 Walker hø	7161101
214895	Sideramme gåbord Gemino 60 Walker ve	7161102
214898	Sideramme gåbord Gemino 60M Walker hø	7161121
214897	Sideramme gåbord Gemino 60M Walker ve	7161122
214886	Sideramme rullator 4hjul Gemino 20 hø	7121101
214885	Sideramme rullator 4hjul Gemino 20 ve	7121102
214888	Sideramme rullator 4hjul Gemino 20M hø	7121121
214887	Sideramme rullator 4hjul Gemino 20M ve	7121122
214889	Sideramme rullator 4hjul Gemino 20S hø	7121111
214890	Sideramme rullator 4hjul Gemino 20S ve	7121112
214891	Sideramme rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson hø	7101136
214892	Sideramme rullator 4hjul Gemino 30 Comfort Parkinson ve	7101137
267540	Sideramme rullator 4hjul Gemino 30M Comfort Parkinson hø	7199942
267541	Sideramme rullator 4hjul Gemino 30M Comfort Parkinson ve	7199943
267552	Skrue rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker for omvendt brems M6 I1,6	9003959
267554	Skrue rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker for omvendt brems selvborende DIN7504	1008730
313238	Stabiliseringsstropp gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker lengdejust	71004100
313230	Underarmpad gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker hø	9011993
313229	Underarmpad gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker par	9011987
313231	Underarmpad gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker ve	9011994
313232	Underarmsstøtte gåbord Gemino 60 Walker hø	9012003
313233	Underarmsstøtte gåbord Gemino 60 Walker ve	9012004
313234	Underarmsstøtte gåbord Gemino 60M Walker hø	9012005
313235	Underarmsstøtte gåbord Gemino 60M Walker ve	9012006

206725	Utløserhendel rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker hjult kjørehåndtak	7105010
313237	Veske gåbord Gemino 60M Walker lokk sort	71009200
267543	Veske rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M	9012054
267542	Veske rullator 4hjul Gemino 20S	9012056
313236	Vippehjelp Gemino 20/Gemino 20M/Gemino 20S/Gemino 30 Comfort Parkinson/Gemino 30M Comfort Parkinson/gåbord Gemino 60 Walker/Gemino 60M Walker m/monteringsdeler	7101227-ET