

Invacare® | Chasswheel DX2

4WD -
4 hjulsdrift
5 el. funksjoner



Avansert elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk for voksne

Chasswheel er stolen for de som trenger en rullestol med elektrisk fremdrift for å komme seg frem fritt og uavhengig utendørs. Den har kraftige motorer, firehjulsdrift, patentert fjæringssystem og elektrisk justering av tyngdepunktet. Dette gir den utmerket stabilitet og god fremdrift i ulendt terreng og på vinterføre.

Chasswheel leveres nå med velkjent elektronikk fra Dynamic. Manøverboksen har LCD-skjerm, menyveiledning, speilfunksjon og et stort utvalg tilbehør.



Egenskaper Chasswheel DX2



Liten svingradius

Chasswheel svinger med begge akslene samtidig. Dette gjør den til en smidig stol med liten svingradius.



Forflytning av tyngdepunkt

Forflytning av tyngdepunkt gjør at man trygt kan forsere bakker med helning opptil 18 %.



Bryter til å justere tyngdepunkt

En egen bryter på armlenet gjør det mulig å justere tyngdepunktet mens du kjører.

Invacare art. nr. 1533119



NYHET

REM550

- LCD-skjerm i farge
 - Menyveiledning
 - Klokke
 - Speilfunksjon
 - Kobling til eksterne brytere
- Invacare art. nr. SP1523444
HMS art. nr. 167713

Tekniske data

Invacare Chasswheel	490 - 520 mm	460 - 510 mm	620 mm	520 mm-820 mm ¹	690 mm ²	1000 mm ³	183 kg
Invacare Chasswheel	125 kg	70 Amp (C20)	1150 mm	100 mm	18 %	4 x 250 W	41 km
Invacare Chasswheel	10 km/t	<p>1/ setehøyde uten pute / 420 mm u/setehøis. Setehøis har 30 cm løft. 2/ avhengig av setejustering 3/ benstøtte ved størst vinkel</p>					

Hovedprodukt

Invacare art. nr.	HMS art. nr.	Beskrivelse
1564844	194246	Chasswheel DX2

Standard konfigurasjon:

- Recaro setesystem sb 49 x sd 46-51
- Oppfellbare armlener
- Regulerbar nakkestøtte
- Hoftebelte
- 5 el-funksjoner: Setehøis, tilt, ryggregulering og sentral benstøtte med lengdekompensering samt forflytning av tyngdepunkt
- Styreboks: REM550 med LCD-skjerm og Swing Away innfestning
- Diameter på hjul: 30 cm drivhjul luft, firehjulsdreift
- Batteri og lader
- Transportfester godkjent for transport uten bruker i bil
- LED-lykter foran og bak

Tilbehørsguide

Avansert elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk for voksne

Invacare® **Chasswheel DX2**

Kryss av for alternativ

◆ = Standard

Vi tar forbehold om trykkfeil

Setetype Recaro

Rygg og sete


Beskrivelse	Størrelse	HMS nr.	Lev. art. nr.
-------------	-----------	---------	---------------

Recaro rygg

Recaro rygg er standard, og felles for begge seter



Recaro Specialist M sete	◆ Sb49 sd46–51		1546057
--------------------------	----------------	--	---------



Recaro Specialist L sete	□ Sb49 sd46–51		21274
--------------------------	----------------	--	-------

Ekstra sidestøtte i setepute



Sete spesial

Vi monterer Flex, Contour eller annet sete på forespørsel. Be om tilbud!

Benstøtter

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr.	Lev. art. nr.
-------------	-----------	---------	---------------

Sentermontert benstøtte med elektrisk vinkelregulering

Denne er standard.



Festebrakett for Invacare benstøtter	□		174477 22353
--------------------------------------	---	--	--------------



Benstøtteholder, lav høyre	□	Pute opptil 7 cm	194054 SPI531073
----------------------------	---	------------------	------------------

Benstøtteholder, lav venstre	□	Pute opptil 7 cm	187616 SPI531071
------------------------------	---	------------------	------------------

Benstøtteholder, høy høyre	□	Pute over 7 cm	194053 SPI531082
----------------------------	---	----------------	------------------

Benstøtteholder, høy venstre	□	Pute over 7 cm	187617 SPI531072
------------------------------	---	----------------	------------------



Benstøtteoverdel

Manuelle benstøtter, høyre	□		174994 SPI449346
----------------------------	---	--	------------------

Manuelle benstøtter, venstre	□		174995 SPI449347
------------------------------	---	--	------------------



Elektrisk justerbare benstøtter, høyre	□		194022 SPI449408
--	---	--	------------------

Elektrisk justerbare benstøtter, venstre	□		194023 SPI449407
--	---	--	------------------



Benstøtter fortsetter fra forrige side**Beskrivelse**Sentermontert benstøtte 2 motorer **HMS nr.** **Lev. art. nr.**

170355 1488898

**Fotplater****Beskrivelse**Fotplate dybde- og vinkelreg.bar, høyre Fotplate dybde- og vinkelreg.bar, venstre **HMS nr.** **Lev. art. nr.**

184520 SPI419345

184521 SPI419344

Hel fotplate

194044 SPI423156

**Styrebokser og alternative styringer****Styrebokser****Beskrivelse**DX-REM550 **HMS nr.** **Lev. art. nr.**

167713 SPI523444

DX-REM34 «Dolphin»

022403 DX-REM34

DX-REMG90A

194131 1504720

DX-REMG91S

167731 DX-REMG91S

DX-REM41 «Bordstyring»

018531 SPI527930

Utsvingbart feste til styreboks, høyre

175547 SPI496248

Utsvingbart feste til styreboks, venstre

175548 SPI496249

Alternative styringerStyreboks DX-RJM-HD *Tilleggsboks, tåler kraftig bruk*

018535 DX-RJM-HD

Styreboks DX-RJM *Ekstern joystick i tillegg til hovedstyreboks*

018534 DX-RJM

Ledsager-styreboks

143462 DX-ACU1-AS




Styrebokser fortsetter fra forrige side

Beskrivelse		HMS nr.	Lev. art. nr.
Ledsagerstyring «Forus» Se oppsettsguide i ACS2-brosjyre for hvilke deler som behøves (side 56)	<input type="checkbox"/>	066432	1423651
Feste Dx-Rem41 på Forus ledsagerstyring	<input type="checkbox"/>	066436	051824
Feste ledsagersyring Forus på kjørebøyle	<input type="checkbox"/>	066437	1423650
Intuitiv ledsagerstyring Acs	<input type="checkbox"/>	164780	SP1509875
Feste intuitiv ledsagerstyring på kjørebøyle	<input type="checkbox"/>	167717	SP1521488



Tilbehør styringer

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr.	Lev. art. nr.
Bryter på armlen for justering av tyngdepunkt		174478	1533119
Håndkontroll til el. funksjoner	<input type="checkbox"/>	018530	DX-ARC5-AS
Ekstern ladekontakt	<input type="checkbox"/>	159441	DX-ACC3
Modul for bryterstyring av stol	<input type="checkbox"/>	167726	DX-ACC4b
Bryter Wafer Switch	<input type="checkbox"/>	143476	SWTA5018
Bryterboks individuell	<input type="checkbox"/>		1546163
G-trac Gyro se brosjyre side 60	<input type="checkbox"/>	166855	1660450
Feste for REM41 på kjørebøyle bak	<input type="checkbox"/>	187746	1546162
Joystick-forlenger	<input type="checkbox"/>	167741	GJS0055
Busskabel 30 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	159443	GSM63003
Busskabel 2 m	<input type="checkbox"/> 2 m	067649	GSM63020
Forgrening busskabel Dx-Skt-4X	<input type="checkbox"/>	067615	SP1537967
Modul for bryterstyring av funksjoner	<input type="checkbox"/>	167724	DX-5SW
Sug og blås styreenhet	<input type="checkbox"/>	018539	DX-SNP
Sug og blås festekit	<input type="checkbox"/>	167755	GSM9977
Munnstykke sug og blås	<input type="checkbox"/>	167756	SW932662



Se egen brosjyre

Tilbehør styringer fortsetter fra forrige side

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr.	Lev. art. nr.	
iPortal <i>iPortal – kontroller din iDevice med stolens joystick</i>	<input type="checkbox"/>	194058	DJ-BTINT-ACC	
iPortal med bluetooth-styring av PC-mus <i>iPortal – kontroller din iDevice og din PC-mus med stolens joystick</i>	<input type="checkbox"/>	194059	DJ-BTINT-HID-ACC	Se egen brosjyre (side 62)
Holder til iPhone	<input type="checkbox"/> 33 cm <input type="checkbox"/> 44 cm	194055 194056	DJ-GNKS-IPH DJ-GNKL-IPH	
Grep til styringer				
Skumball	<input type="checkbox"/>	167745	GJS26826	
T-Grep	<input type="checkbox"/>	167735	GJS0022	
Rundt t-grep	<input type="checkbox"/>	167738	GJS0033	
Flat t-plate	<input type="checkbox"/>	167740	GJS0044	Se illustrasjon i figuren under
Fingregrep	<input type="checkbox"/>	167742	GJS0066	
Hakeskål	<input type="checkbox"/>	167744	GJS26819	
Joystick golfkule	<input type="checkbox"/>	167746	GJS9983	



Skumball



T-grep



Rundt t-grep



Flat t-plate



Fingregrep



Hakeskål



Joystick golfkule

Mikrobryter svart	<input type="checkbox"/>	167757	SWLA70M	
Mikrobryter blå	<input type="checkbox"/>	167758	SWLA70MB	
Mikrobryter grønn	<input type="checkbox"/>	167759	SWLA70MG	
Mikrobryter rød	<input type="checkbox"/>	022412	SWLA70MR	
Mikrobryter gul	<input type="checkbox"/>	167760	SWLA70MY	
Buddy Button rød	<input type="checkbox"/>	022411	SWTA5710	
Buddy Button grønn	<input type="checkbox"/>	143464	SWTA5720	
Buddy Button lilla	<input type="checkbox"/>	167762	SWTA5730	
Buddy Button rosa	<input type="checkbox"/>	167763	SWTA5740	
Buddy Button gul	<input type="checkbox"/>	167764	SWTA5750	
Buddy Button blå	<input type="checkbox"/>	167765	SWTA5760	



Understell

Generelt

Beskrivelse	HMS nr.	Lev. art. nr.
Stroppefester for transport av stol uten bruker <input type="checkbox"/>	31460	









Hjul


Beskrivelse	Størrelse	HMS nr.	Lev. art. nr.
<i>Chasswheel har fire 6" drivhjul som standard.</i>			
Månedekk 6", fint mønster	<input type="checkbox"/> 30 cm diameter	011822	167702
Månedekk 6", grovt mønster	<input type="checkbox"/> 30 cm diameter	011821	167701
Hjul 8" (kun til stol uten seteheis)	<input type="checkbox"/> 34 cm diameter		11060



Diverse tilbehør**Diverse**

Beskrivelse		HMS nr.	Lev. art. nr.	
Ryggsekk Alfsnes	<input type="checkbox"/>	175546	Z176015A	
Armlensveske, sort med feste	<input type="checkbox"/>	066415	SP1430416	
Rullebelte	<input type="checkbox"/>	192286	020999	
Kurv bak på rygg	<input type="checkbox"/>		027674	
Sete regntrekk	<input type="checkbox"/>		036020	
Presenning	<input type="checkbox"/>	167692	SP1518240	
Speil	<input type="checkbox"/>	066416	SP1422955	
Feste til speil	<input type="checkbox"/>	066417	SP1423435	
Krykkeholder festet på armlener	<input type="checkbox"/>		1660310	

Bord

Beskrivelse	Størrelse	HMS nr.	Lev. art. nr.	
Bord 54 cm uten utsparring	<input type="checkbox"/> sb33 til 43	194026	SP1535050	
Bord 62 cm uten utsparring	<input type="checkbox"/> sb38 til 48	194029	SP1535010	
Bord 66 cm uten utsparring	<input type="checkbox"/> sb44 til 53	194032	SP1535011	
Bord 54 cm utsparring joystick venstre	<input type="checkbox"/> sb33 til 43	194025	SP1535009	
Bord 62 cm utsparring joystick venstre	<input type="checkbox"/> sb38 til 48	194028	SP1534974	
Bord 66 cm utsparring joystick venstre	<input type="checkbox"/> sb44 til 53	194031	SP1534975	
Bord 54 cm utsparring joystick høyre	<input type="checkbox"/> sb33 til 43	194024	SP1535051	
Bord 62 cm utsparring joystick høyre	<input type="checkbox"/> sb38 til 48	194027	SP1535012	
Bord 66 cm utsparring joystick høyre	<input type="checkbox"/> sb44 til 53	194030	SP1535049	
Feste brakett alle bord	<input type="checkbox"/> Alle	066402	SPZ177011	
Festekit alle bord	<input type="checkbox"/> Alle	194042	Z177025	