

Leselist Modular Evolution Serien

Handy Tech Norge AS

HMS-NR.:

m/ Querty-tastatur

88 celler: 143886

64 celler: 143887

56 celler: 194354

m/ Punkttastatur

88 celler: 194361

64 celler: 194368

56 celler: 194355

Modular Evolution er et profesjonelt leselistsystem i moduler.

Den 88 tegns brede leselisten har tre moduler: en leselist, et Querty-tastatur som kan byttes ut med et punktskrifttastatur, samt et numerisk tastatur. På de 64 og 56 tegns brede listene er det numeriske tastaturet utelatt.

Alle tre leselistene har ATC-teknologi. Denne teknologien gjør det enklere å lese større tekster ved at neste linje kommer opp på listen når man har lest ferdig den forrige.

Teknologien er også nyttig i opplæringssammenheng, da den gir objektive opplysninger til lærer og elev om fremgang og utfordringer.

Leselisten egner seg godt til profesjonelt bruk og for alle som vil ha alt på et sted og ha god oversikt.

Leselisten fungerer mot de fleste operativsystemer og skjermlesere. Punkttastaturet er avbildet på baksiden av dette arket.




Handy Tech Norge AS

Sporveisgata 10
2. etasje
0354 Oslo

Telefon: 23 25 30 90
Telefaks: 23 25 30 91
E-post: post@htn.no
www.htn.no
Org.nr. 979417330

HANDY TECH NORGE

Leselister




Basic Braille 64

En leselist i serien Basic Braille. Serien består av leselister med 20, 32, 40, 48, 64 og 80 tegn. Leselistene har flate punktceller.




Easy Braille 40

Leselist med 40 konkave punktceller.



Active Braille 40

Leselist med 40 konkave celler




Modular Evolution punkttastatur

Kan brukes som frittstående punkttastatur, eller som en modul på leselistene Modular Evolution 56, 64 og 88



Modular Evolution 64 punkttastatur

64 tegns leselist med punkttastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur. Leveres også som 56 tegns leselist.



Modular Evolution 88 punkttastatur

88 tegns leselist med punkt-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur.



Modular Evolution 64 Standard

64 tegns leselist med Query-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur. Leveres også som 56 tegns leselist.



Modular Evolution 88 Standard

88 tegns leselist med Query-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur.



Braille Star 40

Leveres også som 80 tegns. (Tastatur medfølger ikke)