



medemagruppen



**Medemagruppen
Sykler 2015**

Draisin Plus

Standard:

- Avtagbar rullestol
- Borrelås rygg på sete foran
- Hydrauliske brems
- 8 gir
- Hodestøtte
- Stillbar bredde på sete foran
- Stillbar dybde på sete foran
- Stillbar hoftevinkel på sete foran
- Benstøtter
- Eikebeskyttere
- Støtteben for sykkeldel
- Lyssett
- Parkeringsbrems
- Oppbevaringsvesker bak



Multiregulerbart
sete i front

Draisin Plus gjør det mulig å sykle til bestemmelsesstedet, for deretter å kople av rullestoldelen og fortsette ferden der man ikke kan sykle.

Draisin Plus kan leveres med alternative seteenheter og kan tilpasses de fleste brukere.

Sykkelen er utstyrt med ny Heinzmann motorløsning, som gir starthjelp på opptil 6 km/t ved bruk av vrigass. Dette sørger for at man kommer i gang i motbakker, ved hindringer og liknende. Hjelpemotoren er kraftig og gir solid assistanse når det er behov for det. Motoren yter hjelp opptil 17,5 km/t og man vil bli overrasket hvor enkelt det er å sykle med den.

Draisin Plus

Rygg høyde	40-55 cm
Setebredde foran	24-40 cm
Total lengde	234 cm
Total bredde	72 cm
Total høyde	148 cm
Skrittlengde	75-100 cm
Hoftevinkel sete foran	90-105 grader
Maks brukervekt	175 kg
Hjulstørrelse foran/ bak	22x1,75



Ny styresats Draisin Plus

Varenr	HMS nr	Varebeskrivelse
500100201034	209984	Sykkel 3hjul tandem Draisin Plus setehøy70 8gir håndbrems hjelpemotor Heinzmann 250W/36V11Ah opp startshjelp sete enhet regulerbar

For tilbehør se side 14.

Tilbehør



Hoftestøtte (A) og ryggstøtte med bøyle (se målskjema side 15)



Overkroppfiksering komplett (2 bredde-regulerbare kroppstøtter, skrittsele og vest) (B)



Kroppstøtte, bredderegulerbar (C)



Touringstyre (D)



Håndfiksering, str. 12"-20" og 24"-26" (E)



Abduksjonssete (F) og Banansete (G)



Fotplate med leggholder (H)



Fotplater m/lodd og rem. Leveres i 3 str. (I)



Pedal m/tåbøyle/lodd (J)- Fotplate balanse (K)



Multifunksjonsstyre (L)



Sirkelstyre (M)



Sete Mofa (N) / ekstra bredt (O) / gele (P)

Ledsagerstyring med brems gjør det mulig for ledsager å skyve, styre og bremse sykkelen. En skikkelig problemløser som er spesielt velegnet til sykler med fastnav og til brukere med nedsatt funksjon. Denne løsningen øker brukers forståelse av å sykle og gjør det enklere å være ledsager. (Q)



Pedalforkorter (R)



Kjørehåndtak (S)

Bestillingdata kontrakt NAV mai 2015

Tilbehør sykler med hjelpemotor


Varenr	HMS art nr	Varenavn	Referanse
3700289		Analysekabel B2 for BionX	
6190207	209982	Batteri 11,6Ah Litium-Ion sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor	
021350000002	209983	Beslag styre forhøyet sykkel Twister/Slider	
6190232		Bremsehåndtak uten motor stopp liten modell for sykler med hjelpemotor (tilpasset små hender)	
E-3700014-R	210941	Fotplate balanse sykkel 3-18 /Kaptein Duo/Lotze/Trici universal hø el	K
E-3700014-L	210940	Fotplate balanse sykkel 3-18 /Kaptein Duo/Lotze/Trici universal ve el	K
E-3701018-R	210942	Fotplate sykkel 3-18 12-16" leggholder tråføring hø el	H
E-3701018-L	210943	Fotplate sykkel 3-18 12-16" leggholder tråføring ve el	H
E-3701017-R	210944	Fotplate sykkel 3-18 12-16" lodd og rem hø el	I
E-3701017-L	210945	Fotplate sykkel 3-18 12-16" lodd og rem ve el 17 cm	I
E-3702018-R	210946	Fotplate sykkel 3-18 16-20" leggholder tråføring hø el	H
E-3702018-L	210947	Fotplate sykkel 3-18 16-20" leggholder tråføring ve el	H
E-3702017-R	210948	Fotplate sykkel 3-18 16-20" lodd og rem hø el 20 cm	I
E-3702017-L	210949	Fotplate sykkel 3-18 16-20" lodd og rem ve el 20 cm	I
E-3703018-R	210950	Fotplate sykkel 3-18 24-26" leggholder tråføring hø el	H
E-3703018-L	210951	Fotplate sykkel 3-18 24-26" leggholder tråføring ve el	H
E-3703017-R	210952	Fotplate sykkel 3-18 24-26" lodd og rem hø el 24 cm	I
E-3703017-L	210953	Fotplate sykkel 3-18 24-26" lodd og rem ve el 24	I
ML000027	210001	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Lotse hø breg m/leggstøtte skolengde opptil 20cm	
ML000026	209971	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Lotse ve breg m/leggstøtte skolengde opptil 20cm	
ML000023	209968	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Lotse hø breg m/leggstøtte skolengde fra 20cm	
ML000020	209999	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Lotse ve breg m/leggstøtte skolengde fra 20cm	
ML000023T	209977	Fotplate sykkel Twister stor breg m/leggstøtte hø	
ML000030T	209974	Fotplate sykkel Twister stor breg m/leggstøtte ve	
ML000029	209973	Fotplate sykkel /Kaptein Duo/Relax/Lotse/Slider hø breg skolengde opptil 20cm	
ML000028	209972	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Relax/Lotse/Slider ve breg skolengde opptil 20cm	
ML000025	209970	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Relax/Lotse/Slider hø breg skolengde fra 20cm	
ML000024	209969	Fotplate sykkel Kaptein Duo/Relax/Lotse/Slider ve breg skolengde fra 20cm	
ML0000025T	209976	Fotplate sykkel Twister stor breg hø	
ML000190T	209975	Fotplate sykkel Twister stor breg ve	
E-3701009	210954	Høftestøtte sykkel 3-18 12-16" breg 20-30cm el	A
E-3702009	210955	Høftestøtte sykkel 3-18 20-24" breg 25-35cm el	A
E-3703009	210956	Høftestøtte sykkel 3-18 24-26" breg 30-40cm el	A
E-M000074	210985	Høftestøtte sykkel Twister/ Relax/ Slider el	
E-124388-H	210957	Håndfiksering sykkel 3hjul 3-18 12-20" /Kaptein Duo/Lotze/Trici hø el	E
E-124388-V	210958	Håndfiksering sykkel 3hjul 3-18 12-20" /Kaptein Duo/Lotze/Trici ve el	E
E-124396-H	210959	Håndfiksering sykkel 3hjul 3-18 24-26" /Kaptein Duo/Lotze/Trici hø el	E
E-124396-V	210960	Håndfiksering sykkel 3hjul 3-18 24-26" /Kaptein Duo/Lotze/Trici ve el	E
3700011-S		Kjørehåndtak sykkel 3-18 12-16" hreg	S
134171-1	193120	Krankarmforkorter sykkel Kaptein Duo/Lotse	
021210205100		Krank front Kaptein Duo/Lotse 150 mm	
3701026-E	209963	Kroppstøtte sykkel 3-18 EL 12-16" breg	C
3702026-E	209964	Kroppstøtte sykkel 3-18 EL 20-24" breg	C
3703026-E	209965	Kroppstøtte sykkel 3-18 EL 24-26" breg	C
500100200738	209959	Kroppsstøtte sykkel Kaptein Duo/Lotse liten hbreg omsluttende	
500100200730	209958	Kroppsstøtte sykkel Kaptein Duo/Lotse stor hbreg omsluttende	
E-3700025	210961	Krykkeholder sykkel 3-18 el	
E-0313040030000	210995	Krykkeholder sykkel Kaptein Duo/Twister/Draisin Plus/Relax/Slider/Trici el	
3702010-M		Ledsagerstyring sykkel 3-18 str16" hreg svingbar m brems på styrestag	Q
3703010-M		Ledsagerstyring sykkel 3-18 str20" hreg svingbar m brems på styrestag	Q
3704010-M		Ledsagerstyring sykkel 3-18 str24" hreg svingbar m brems på styrestag	Q
3705010-M		Ledsagerstyring sykkel 3-18 str26" hreg svingbar m brems på styrestag	Q
M000250	193138	Modul seteregulering sykkel Kaptein Duo/Lotse rask håndbetjent regulering av sete foran	
M000077	209967	Oppbevaringsboks liten Kaptein Duo/Relax/Lotse/Twister/Trici	
E-3701026-K	210962	Overkroppsfiksering sykkel 3-18 12" breg el	B
E-3702026-K	210964	Overkroppsfiksering sykkel 3-18 16-24" breg el	B
E-3703026-K	210963	Overkroppsfiksering sykkel 3-18 26" breg el	B
E-3700013-R	210965	Pedal sykkel 3-18 12-26" /Kaptein Duo/Lotze/Trici tåbøyle og lodd hø el	J
E-3700013-L	210966	Pedal sykkel 3-18 12-26" /Kaptein Duo/Lotze/Trici tåbøyle og lodd ve el	J
E-3701016-R	210967	Pedalforkorter sykkel 3-18 12-16" str1 hø trinnløs stillbar el	R
E-3701016-L	210968	Pedalforkorter sykkel 3-18 12-16" str1 ve trinnløs stillbar el	R
3701015-L	209961	Pedalforkorter sykkel 3-18 12-20"	
3701015-R	209962	Pedalforkorter sykkel 3-18 12-20"	
E-3702015	210969	Pedalforkorter sykkel 3-18 20-26" el	
3702016-R	193166	Pedalforkorter sykkel 3-18 20-26" str2 hø trinnløs stillbar	
3702016-L	193167	Pedalforkorter sykkel 3-18 20-26" str2 ve trinnløs stillbar	
0162410000001	192997	Rullestolsadapter sykkel Twister/Kaptein Duo/Relax	
E-3700010	210970	Sete Banana sykkel 3-18 12-26"/Kaptein Duo/Lotze/Trici el	G
E-3700023	210971	Sete Mofa sykkel 3-18 20-26"/Kaptein Duo/Lotze/Trici el	N
E-124369	210972	Sete sykkel 3-18 12-20" /Kaptein Duo/Lotze/Trici abduksjon lite el	F

Bestillingdata kontrakt NAV mai 2015

E-3701024	210973	Sete sykkel 3-18 12-20"/Kaptein Duo/Lotze/Trici str1 gele el	P
E-124370	210974	Sete sykkel 3-18 20-26" /Kaptein Duo/Lotze/Trici abduksjon stort el	F
E-3702003	210975	Sete sykkel 3-18 20-26"/Kaptein Duo/Lotze/Trici str2 ekstra bredt el	O
E-3702024	210976	Sete sykkel 3-18 20-26"/Kaptein Duo/Lotze/Trici str2 gele el	P
E-3701003	210977	Sete sykkel 3-1812-20"/Kaptein Duo/Lotze/Trici str1 ekstra bredt el	O
		Fratrekk standard sete på ny bestilling sykkel komplett med alternativt sete:	Referanse
3791024	193182	Sete 12" og 16" sykkel 3hjul 3-18	
3792024	193183	Sete 20" og 24" sykkel 3hjul 3-18	
3793024	193184	Sete 26" sykkel 3hjul 3-18	
021310100200		Sete sykkel Kaptein Duo, Draisin Pluss, Lotze	
E-012140150300KPL	210996	Setebeslag sykkel Kaptein Duo/Lotze regulerbart minsker skrittengde ledsager el	
500100201046	209960	Sidevesker par Lotze	
E-3702014	210978	Styre Multifunksjon sykkel 3-18 20-26" el	L
E-3702013	210979	Styre Sirkel sykkel 3-18 16-26" str2 el	M
E-3701012	210980	Styre Touring sykkel 3-18 12-16" str1 el	D
E-3702012	210981	Styre Touring sykkel 3-18 16-26" str2 el	D
E-13217	210997	Styre sykkel Kaptein Duo/Lotze små barn el	
		Fratrekk standard styre på ny bestilling sykkel komplett med alternativt styre:	
3792009		Styre 16"-26" sykkel 3hjul 3-18 (Gjelder modell med Ansmann)	
3701012	157438	Styre Touring sykkel 3-18 16" str1 (Gjelder modell med BionX)	
3702012	157439	Styre Touring sykkel 3-18 20-26" str2 (Gjelder modell med BionX)	
E-3701006	210982	Svingbegrenser sykkel 3-18 12-16" el	
E-3703006	210983	Svingbegrenser sykkel 3-18 20" el	
E-3704006	210984	Svingbegrenser sykkel 3-18 24-26" el	
M000010	209966	Tak sykkel Twister komplett	
		Tillegg tjenester:	
14-156 T1	210005	Utprøving enhetspris sykkel el Medema	
14-156 T2	210002	Tilpasning/individuell tilpasning timepris sykkel el Medema	
14-156 T3	210003	Reparasjon/reise timepris sykkel el Medema	
14-156 T4	210004	Montering enhetspris hjelpemotor Ansmann Medema	

Målskjema kroppsstøtter/hoftestøtte/ryggstøtter

Varenr	Varenavn	Str	Min bredde	Max bredde	Max høyde sete - overkant ryggstøtte	Max høyde sete - senter kroppsstøtte (A)
3701009	Hoftestøtte	1	20 cm	30 cm		
3702009	Hoftestøtte	2	25 cm	35 cm		
3703009	Hoftestøtte	3	30 cm	40 cm		
3701008KPL	Ryggstøtte	1	20 cm	30 cm		
3702008KPL	Ryggstøtte	2	25 cm	35 cm		
3703008KPL	Ryggstøtte	3	30 cm	40 cm		
3701026-M	Kroppsstøtte bredderegulerbar	1	15 cm	23 cm		
3702026-M	Kroppsstøtte bredderegulerbar	2	20 cm	28 cm		
3703026-M	Kroppsstøtte bredderegulerbar	3	24 cm	34 cm		
3701007	Ryggbøyle	1			28 cm	13 cm
3702007	Ryggbøyle	2			38 cm	24 cm
3703007	Ryggbøyle	3			45 cm	31 cm
3704007	Ryggbøyle	4			60 cm	46 cm



Reservedeler for sykler

Varenr	HMS nr	Varenavn
3792011	192999	Aksel 16" sykkel 3hjul 3-18
3793011	193000	Aksel 20" sykkel 3hjul 3-18
3794011	193001	Aksel 24" og 26" sykkel 3hjul 3-18
6195061		Bagasjebrett for batterisykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3790014	193004	Baklykt 16" til 26" sykkel 3hjul 3-18
6190206		Batteri 9Ah Litium-lonen sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3700310-B		Batteri Sykkel 48V, 39 celler BionX sykkel 3hjul 3-18 Li-Ion m sleep-funktion
6190209		Battlad 230/ 36V sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
6190211-S		Betjeningsdisplay til 16-20" redusert fart av/på med kabel kpl 3 hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
6190211		Betjeningsdisplay til 24-26" av/på med kabel kpl 3 hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3700313-B		Betjeningsdisplay BionX sykkel 3hjul 3-18
6190208		Bremsegrep inkl motorstopp sykkel 3-18 hjelpemotor Ansmann
1721014	193011	Bremsekloss sykkel 3hjul 3-18
8090083	193013	Dekk 16" sykkel 3hjul 3-18
8090084	193014	Dekk 20" sykkel 3hjul 3-18
8090085	193016	Dekk 24" sykkel 3hjul 3-18
8090086	193017	Dekk 26" sykkel 3hjul 3-18
3792012	193019	Deksel langt for nav med brems sykkel 3hjul 3-18
6190216		Dockingstasjon Ansmann batteri sykkel 3hjul 3-18
3700311-B		Dockingstasjon BionX batteri, inkl.kabel sykkel 3hjul 3-18
8090045	193023	Drivhjul 16" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
8090051	193024	Drivhjul 20" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
8090057	193025	Drivhjul 24" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
8090095	193026	Drivhjul 26" bak høyre sykkel 3hjul 3-18
3790015	193027	Dynamo 24" og 26" sykkel 3hjul 3-18
6190210		Elektronikkboks 36V kpl sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3792013	193032	Feste for skjerm 16" bak sykkel 3hjul 3-18
3793013	193034	Feste for skjerm 20" bak sykkel 3hjul 3-18
3794013	193036	Feste for skjerm 24" bak sykkel 3hjul 3-18
3795013	193038	Feste for skjerm 26" bak sykkel 3hjul 3-18
3792023	193033	Feste for skjerm foran 16" sykkel 3hjul 3-18
3793023	193035	Feste for skjerm foran 20" sykkel 3hjul 3-18
3794023	193037	Feste for skjerm foran 24" sykkel 3hjul 3-18
3795023	193039	Feste for skjerm foran 26" sykkel 3hjul 3-18
3790004	193030	Feste kjedespennerhjul sykkel 3hjul 3-18
3700314-B		Feste klips for Display BionX sykkel 3hjul 3-18
6195062		Feste kurv for batterisykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3792004	193043	Forgaffel 16" sykkel 3hjul 3-18
3793004	193044	Forgaffel 20" sykkel 3hjul 3-18
3795004	193046	Forgaffel 26" sykkel 3hjul 3-18
3794004	193047	Forgaffell 24" sykkel 3hjul 3-18
3700321-B		Forlenger kabel BionX for motorkabel 200mm for 24-26" sykkel 3hjul 3-18
8091108	193071	Girwire 16" sykkel 3hjul 3-18 kpl
8092108	193072	Girwire 20" sykkel 3hjul 3-18 kpl
8093108	193073	Girwire 24" sykkel 3hjul 3-18 kpl
8094108	193074	Girwire 26" sykkel 3hjul 3-18 kpl
3791027	193075	Grep 12" og 16" sykkel 3hjul 3-18 (holk)
3792027	193076	Grep 20" til 26" sykkel 3hjul 3-18 (holk)
3700315-B		Gummiring for Feste klips Display BionX sykkel 3hjul 3-18
8090044	193079	Hjul 16" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
8090050	193081	Hjul 20" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
8090056	193083	Hjul 24" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
8090094	193085	Hjul 26" bak venstre sykkel 3hjul 3-18
6190227		Hjul foran 16" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3702300-B		Hjul foran 16" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 BionX hjelpemotor
6190228		Hjul foran 20" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3703300-B		Hjul foran 20" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 BionX hjelpemotor
6190229		Hjul foran 24" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3704300-B		Hjul foran 24" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 BionX hjelpemotor
6190230		Hjul foran 26" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3705300-B		Hjul foran 26" inkl. hjelpemotor i nav sykkel 3hjul 3-18 BionX hjelpemotor
3700322-B		Holder for kurv BionX sykkel 3 hjul 3-18
3700316-B		Holder display 1800mm/430mm Bionx sykkel 3hjul 3-18
8090028		Håndbrems m park brems og kabel sykkel 3hjul 3-18
3790026	193097	Håndtak plast for ledsagerstyring sykkel 3hjul 3-18 (holk)

Reservedeler for sykler

Varenr	HMS nr	Varenavn
6190213		Kabel for styring sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3700318-B		Kabel til lader BionX ekstra, sykkel 3hjul 3-18
3752004	193101	Kjede 16" sykkel 3hjul 3-18
3753004	193102	Kjede 20" sykkel 3hjul 3-18
3754004	193103	Kjede 24" sykkel 3hjul 3-18
3755004	193104	Kjede 26" sykkel 3hjul 3-18
3792022	193107	Kjedekasse 16" sykkel 3hjul 3-18
3793022	193108	Kjedekasse 20" sykkel 3hjul 3-18
3794022	193109	Kjedekasse 24" sykkel 3hjul 3-18
3795022	193110	Kjedekasse 26" sykkel 3hjul 3-18
3790010	193011	Kjedespenner hjul sykkel 3hjul 3-18
3791010	193113	Klemme 25,4 millim sykkel 3hjul 3-18
3792010		Klemme 28,6 millim sykkel 3hjul 3-18
3792007	193116	Krank 16" sykkel 3hjul 3-18
3793007	193117	Krank 20" sykkel 3hjul 3-18
3794007	193118	Krank 24" sykkel 3hjul 3-18
3795007	193119	Krank 26" sykkel 3hjul 3-18
3792025	193128	Kurv 16" til 26" sykkel 3hjul 3-18
3700317-B		Lader BionX til 48V batteri sykkel 3hjul 3-18
3790017	193129	Lager sykkel 3hjul 3-18
Lakk-G3-18		Lakkstift grå til ramme 3-18 sykkel
3790013	193135	Lykt foran 16-26" sykkel 3hjul 3-18
37909090		Lås komplett med nøkkel Batteri Ansmann
3700324		Lås komplett med nøkkel Batteri BionX
3700319-B		Motorkabel BionX 1000mm for 16-20" sykkel 3hjul 3-18
3700320-B		Motorkabel BionX 1500mm for 24-26" sykkel 3hjul 3-18
8090071		Nav 7-Gir m/ frinav komplett sykkel 3hjul 3-18
8090069	193143	Nav 7-Gir m/ pedalbrems komplett sykkel 3hjul 3-18
8090070	193144	Nav med brems sykkel 3hjul 3-18
3790027	193146	Navfeste høyre sykkel 3hjul 3-18
3790028	193147	Navfeste venstre sykkel 3hjul 3-18
3790003	193148	Overføring 12" og 26" sykkel 3hjul 3-18
3750002	193149	Overførings skjede sykkel 3hjul 3-18
3792006-H	193157	Pedal 16" og 20" høyre sykkel 3hjul 3-18
3792006-V	193158	Pedal 16" og 20" venstre sykkel 3hjul 3-18
3793006-H	193159	Pedal 24" og 26" høyre sykkel 3hjul 3-18
3793006-V	193160	Pedal 24" og 26" venstre sykkel 3hjul 3-18
3792002	193169	Ramme 16" sykkel 3hjul 3-18
3793002	193170	Ramme 20" sykkel 3hjul 3-18
3794002	193171	Ramme 24" sykkel 3hjul 3-18
3796002		Ramme 26" XL sykkel 3hjul 3-18
3795002	193172	Ramme 26" sykkel 3hjul 3-18
3792003	193174	Rammedel bak 16" sykkel 3hjul 3-18
3793003	193175	Rammedel bak 20" sykkel 3hjul 3-18
3794003	193176	Rammedel bak 24"+26" sykkel 3hjul 3-18
3792026	193178	Refleks 16 til 26" høyre sykkel 3hjul 3-18
3790016	193180	Refleks eike sykkel 3hjul 3-18
3790011	193177	Refleks foran 12"-26" sykkel 3hjul 3-18
3791026	193179	Refleks skjerm 16" og 20" sykkel 3hjul 3-18
3790001	193181	Ringeklokke sykkel 3hjul 3-18
3701007	168776	Ryggbøyle overkroppsfiksering str 1/13-28cm sykkel 3hjul 3-18
3702007	170427	Ryggbøyle overkroppsfiksering str 2/24-38cm sykkel 3hjul 3-18
3703007	166218	Ryggbøyle overkroppsfiksering str 3/31-45cm sykkel 3hjul 3-18
3704007	175398	Ryggbøyle overkroppsfiksering str 4/46-60cm sykkel 3hjul 3-18
8290105	193203	Sekskantsskrue M 12 x 1,25 x 70 sykkel 3hjul 3-18 v. bakhjul
8291015	193139	Sekskantmutter selvstrammende M12 x 1,25 sykkel 3hjul 3-18 drivhjul
3791024	193182	Sete 12" og 16" sykkel 3hjul 3-18
3792024	193183	Sete 20" og 24" sykkel 3hjul 3-18
3793024	193184	Sete 26" sykkel 3hjul 3-18
3793010	193195	Seteklemme 34,9 millim sykkel 3hjul 3-18
3752003	193197	Skjermsett 16" (sett av 3 stk) sykkel 3hjul 3-18
3753003	193198	Skjermsett 20" (sett av 3 stk) sykkel 3hjul 3-18
3754004	193103	Skjermsett 24" (sett av 3 stk) sykkel 3hjul 3-18
3755005	193200	Skjermsett 26" (sett av 3 stk) sykkel 3hjul 3-18
3790007	193204	Skyvehåndtak nedre del sykkel 3hjul 3-18

Reservedeler for sykler

Varenavn	HMS nr	Varenavn
3790008	193205	Skyvehåndtak øvre del sykkel 3hjul 3-18
3790006	193040	Skyvehåndtaksfeste sykkel 3hjul 3-18
08035	193207	Slange 16" sykkel 3hjul 3-18
08065	193208	Slange 20" sykkel 3hjul 3-18
08096	193210	Slange 24" sykkel 3hjul 3-18
08116	193211	Slange 26" sykkel 3hjul 3-18
6190154		Stikkhylse for batteri sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3792009		Styre 16"-26" sykkel 3hjul 3-18
3701012	157438	Styre Touring sykkel 3-18 16" str1
3702012	157439	Styre Touring sykkel 3-18 16-26" str2
3791005	193222	Styresats 12" sykkel 3hjul 3-18 (holder styre)
3792005	193223	Styresats 16"-26" sykkel 3hjul 3-18 (holder styre)
3791008	193224	Styrestang 12"
3792008	193225	Styrestang 16"-26"
3790019	193230	Tannhjul 21T sykkel 3hjul 3-18
3790012	193232	Trålager sykkel 3hjul 3-18
3700312-B		Trålager sykkel BionX med innebygget sesor sykkel 3hjul 3-18
6190212		Tråsensor kpl sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor
3791014	193233	T-Stang 12" og 16" sykkel 3hjul 3-18
3792014	193234	T-Stang20" til 26" sykkel 3hjul 3-18
3790002	193008	V-Bremse sykkel 3hjul 3-18
M000269		Bakhjul hø 20" m/koblingsdeler Slider
M000325		Bakhjul hø 22" HD hurtigkobling Twister
M000323		Bakhjul hø 22" m/koblingsdeler Relax/Trici/Kap Duo
M000266		Bakhjul ve 20" m/koblingsdeler Slider
M000326		Bakhjul ve 22" HD hurtigkobling Twister
M000324		Bakhjul ve 22" m/koblingsdeler Relax/Trici/Kap Duo
M000583		Batteri Li-Ion sykkel Kaptein Duo/Trici/Draisin Plus/Twister/Slider/Relax hjelpemotor Heinsmann
500100200901		Battlad sykkel Kaptein Duo/Trici/Draisin Plus/Twister/Slider/Relax hjelpemotor Heinsmann
021300000001		Belte sykkel Twister, Draisin Pluss sete m rullefunksjon
M000079		Brems Magura Hydraulisk Felgbremse bak Lotze
M000018		Brems Magura Hydraulisk Felgbremse foran Relax/Slider/Trici/Kap Duo
M000029		Brems Magura Hydraulisk Felgbremse foran, Lotse/Twister
M000021		Brems Magura Hydraulisk Skivebremse bak Relax/Slider/Trici/Kap Duo
M000030		Brems Magura Hydraulisk Skivebremse bak Twister
M000078		Brems Magura Hydraulisk Skivebremse foran Draisin Plus
021640400101		Bremseklosser Magura sykkel Twister, Kaptein Duo, Relax, Draisin Pluss skivebrems
021630400900		Bremseklosser Magura sykkel Twister, Kaptein Duo, Relax, Draisin Pluss, Lotze felgbrems
021072247200		Dekk sykkel Kaptein Duo/ Relax/ Draisin Pluss/ Lotze 22" x 1,75
021072247300		Dekk sykkel Twister 22 x 2,125 (45-456)
021220000000		Differensial 3-hjuls sykkel Draisin Relax/Slider/Trici/Kap Duo/Twister
M000019		Forhjul 22" HD med dekk og slange Twister
M000381		Forhjul 22" hø med nav dekk og slange Draisin Plus
M000336		Forhjul 22" std med dekk og slange relax/Trici/Kap Duo/Lotse
M000267		Forhjul 22" std med dekk og slange Slider
M000382		Forhjul 22" ve med nav dekk og slange Draisin Plus
021140130450		Frekvenssensor sykkel Twister/ Kaptein Duo/ Relax/ Draisin Pluss/ Lotze
M000578		Gaffel m/lager fronthjul 20" Slider
M000580		Gaffel m/lager fronthjul 22" HD Twister
M000577		Gaffel m/lager fronthjul 22" Std Relax/Trici/Kap Duo/Lotse
M000576		Girnav Shimano 7 m/grip shift Relax/Trici/Kap Duo
M000579		Girnav Shimano 7 m/grip shift Slider
M000580		Girnav Shimano 7 m/grip shift Twister
M000582		Girsystem Shimano for Heinzmann motor Draisin Plus/Lotse
015110000405		Grunnramme sykkel Draisin Plus
015110000404		Grunnramme sykkel Kap Duo
015100000161		Grunnramme sykkel Lotse
500100200866		Grunnramme sykkel Relax/Slider
500100200864		Grunnramme sykkel Trici
015110000406		Grunnramme sykkel Twister
021010880112		Hjul sykkel Draisin Plus 6" m gaffel og stabilisator stag
011200000005		Hodestøtte sykkel Draisin Pluss
021910400501		Holk/plasthåndtak sykkel Twister, Kaptein Duo, Relax, Draisin Pluss, Lotze styre S7/P5; left; 126mm
021250001600		Kabelhus sykkel Twister/ Kaptein Duo/ Relax/ Draisin Pluss/Lotze utside, Teflon,
021210300400		Kjede sykkel Twister/Kaptein Duo/ Relax/ Draisin Pluss/ Lotze

Reservedeler for sykler

Varenavn	HMS nr	Varenavn
015110000175		Koplingsarm sykkel Draisin Pluss
Lakk-H-DR		Lakkstift hvit til ramme Draisin
021510100120		Lys foran sykkel Twister/ Kaptein Duo/Relax/Draisin Pluss/ Lotze
500100200987-K		Lås komplett med nøkkel Batteri Heinzmann
M000581		Motor Heinzmann bakhjul kpl Draisin Plus/Lotze
M000555		Motor Heinzmann kpl Relax/Trici/Kap Duo/Twister
M000554		Motor Heinzmann kpl Slider
021210000300		Pedal sykkel Twister, Kaptein Duo, Relax, Draisin Pluss, Lotze standard stk
021310100200		Sete sykkel Kaptein Duo, Draisin Pluss, Lotze
016231000011		Seteadapter plate sykkel Draisin Pluss for alternative seteenheter
022910601203		Setetrekk sykkel Draisin Pluss komplett
022910601202	193231	Setetrekk sykkel Twister/Relax stk
500100201046		Sidevesker par Draisin Plus
M000274-B		Skjerm bakhjul 20" hø Slider
M000275-B		Skjerm bakhjul 20" ve Slider
ML000013		Skjerm bakhjul 22" hø Relax/Trici/Kap Duo/Twister
ML000039		Skjerm bakhjul 22" Lotse/Draisin Plus
ML000014		Skjerm bakhjul 22" ve Relax/Trici/Kap Duo/Twister
M000276		Skjerm forhjul 20" Slider
ML000034		Skjerm forhjul 22" hø Draisin Plus
M000023		Skjerm forhjul 22" Relax/Trici/Kap Duo/Twister/Lotze
ML000035		Skjerm forhjul 22" ve Draisin Plus
0210622471007	193209	Slange sykkel Lotze/Kaptein Duo/Relax/Draisin Plus 22" x 1,75
021062247200		Slange sykkel Twister 22" x 2.125
021330001100	193212	Speedometer sykkel Twister/Kaptein Duo/Relax/ Draisin Pluss/Lotze
021360240000	193226	Støtteben sykkel Lotze
016141000017		Tråsensordisk sykkel Twister/Kaptein Duo/ Relax/Draisin Pluss/ Lotze
021310000100		T-stang sete sykkel Kaptein Duo, Draisin Pluss, Lotze



medemagruppen