

MAGNETBRYTER (FL-MAG)

Produktark



En liten og praktisk dørkontakt.







En dørkontakt med magnet for å detektere om dører eller vinduer lukkes opp / står åpne.

Den kan med fordel benyttes på ytterdører, men kan også være nyttig på kjøleskapdør for brukere som trenger mestringsstøtte.

Den må tilkobles relevant sender for å gi varsling i mottakere.

**Varslingshjelpemidler, delkontrakt 7:
Beslutningsstøtte til bruker og delkontrakt 8:
Trådløs varsling til nærpersion.**

Eksempler på bruk:

Eksempel 1: Magnetbryter med Tidsstyrt Aktivitetsvarsler og Junior Lommevibrator for vandringsalarm		
		
Magnetbryter FL-MAG HMS nr.: 197619	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Sender som tilkobles sensor/matte. Varsler på bestemte tider av døgnet. HMS-nr.: 253485	Junior Lommevibrator Vandrings Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504
Eksempel 2: Magnetbryter med Tidsstyrt Aktivitetsvarsler og NORA Flexiwatch		
		
Magnetbryter FL-MAG HMS nr.: 197619	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Sender som tilkobles sensor/matte. Varsler på bestemte tider av døgnet. HMS-nr.: 253485	NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:

Eksempel 3: Magnetbryter med Talevarsler	
 <p>A photograph of a magnetic switch (Magnetbryter) with a grey cable and a small white rectangular component labeled 'MAGNETBRYTER'.</p>	 <p>A photograph of a white, oval-shaped voice reminder device (Talevarsler) with a small black screen and the text 'Life' on the front.</p>
<p>Magnetbryter FL-MAG HMS nr.: 197619</p>	<p>Talevarsler Talepåminner for påminnelser og beslutningsstøtte. HMS-nr.: 253497</p>