



Eloflex X Sammenleggbar elektrisk rullestol

Dere spurte og vi leverte: Model X er resultatet av alle innspillene vi har mottatt fra våre eldre brukere de siste årene. Den er designet spesielt for å møte behovene til denne gruppen, og er fullpakket med alle nyttige funksjoner og fordeler du kan forestille deg. Grunnkonstruksjonen er basert på vår velprøvde og mye verdsatte sammenleggbare tverrstiver-design. På bare få sekunder brettes stolen ganske enkelt sammen når du løfter opp setet.

Model X er utstyrt med standard uttrekkbare fotplater. Fotstøttene kan også brettes ut eller bare fjernes,

noe som gjør det lettere å komme inn eller ut av stolen. Ryggstøtten til modell X kan justeres i forskjellige vinkler, noe som er spesielt viktig for brukere som bruker mye tid i stolen. Armlenene er også justerbare og kan monteres i to forskjellige høyder.

Selv om denne modellen er egnet for en rekke brukere, er den spesielt designet for våre eldre brukere. Stolen er også spesielt egnet for bruk i aldershjem og i helsevesenet. Model X har den ekstra fordelen som kan utstyres med et av våre intuitive pleiekontrollhåndtak, slik at personen bak kan kjøre uanstrengt uten mye tungt skyv.

Eloflex X



Oppslått



Sammenlagt



Standardutstyr:

- Joystick
- Pute
- Standard hoftebelte
- Delt fotplate
- Lader

Hms. nr.	Art. nr.	Beskrivelse
251746	T3	Eloflex X

Få friheten tilbake



Fraktes enkelt i bil



Tar liten





Unike egenskaper



Kryssrammefunksjon

Denne modellen brettes enkelt sammen i en jevn bevegelse når du løfter setet. Ryggstøtten kan også brettes, noe som gjør stolen enklere å laste i en vanlig bil. Vår sammenleggbare modell X tar også liten lagringsplass når den ikke er i bruk.




Delt fotstøtte

Denne modellen er utstyrt med klassiske fotplater som brettes sammen hver for seg. Hvis du fortsatt trenger mer plass for å komme inn og ut av stolen, kan fotstøttene også brettes til side eller løsnes.



Luftfylte hjul

På denne modellen får du store 12-tommers luftfylte bakhjul som gir overlegent grep og fremkommelighet uavhengig av bakken. I tillegg får du en mer behagelig opplevelse når du kjøper på ujevne overflater som grusveier og brostein.



Dobbele batterier

To oppladbare litium-ion-batterier er inkludert som standard på alle Eloflex-modeller. Dette gir deg to ganger kraften og rekkevidden, slik at du kan kjøre mer enn 25 km på en enkelt lading og sikre mer enn 4,5 timers effektiv bruk.



Kjørehåndtak

Disse klassiske kjørehåndtakene sitter bak ryggstøtten og gjør det enkelt for et familiemedlem eller en omsorgsperson å skyve stolen manuelt. De gir også god støtte hvis brukere vil bruke den elektriske rullestolen som turgåer i kortere avstander.



Justerbar ryggstøtte

Når du sitter i lengre perioder, kan det være fint å justere ryggstøtten. Denne modellen har en justerbar ryggstøtte som kan settes i forskjellige faste stillinger for maksimal sittekomfort.

Eloflex X	Tekniske data
Vekt	25 kg
Vekt inkl batterier	27,5kg
Max brukervekt	120 kg
Hastighet	6,5 km/t
Rekkevidde	25 km
Motor	2x250W
Batteri	2xLi Ion 10ah/24V/240Wh
Batterivekt	1,6 kg
Ladetid	3 timer
Hinderhøyde	6 cm
Max helling	9 grader
Svingradius	88 cm
Framhjul	8" kompakte
Bakhjul	12" luftfylte
Sittehøyde m/pute	48 cm
Sittehøyde u/pute	46 cm
Sittebredde	45 cm
Sittedybde	43-48 cm
Mål	100cm(h)x62cm(b)x102cm(d)
Mål sammenlagt	76cm(h)x32cm(b)x78cm(d)

Tilbehør



Ledsagerstyring



Transportveske



Nakkestøtte



Ease trykkavlastende pute



Krykkeholder

Beskrivelse	HMS.nr.	Art.nr.
Krykkeholder med kopp Eloflex	243945	EF-00115
Adapterkabel til batteri	292905	7350006080197
Breddejusteringskit 10 cm Eloflex	286194	7350006080968
Breddejusteringskit 5 cm Eloflex	286194	7350006080784
Dekk 12" Gel Solid grå Eloflex		7350006081118
Dekk 12" Gel Solid sort Eloflex		7350006081026
Adapter til forlengelse av fotbrett Eloflex	287562	7350006081019
Svinghjul 8" Gel solid Sort		7350006080227
Svinghjul 8" Gel Solid grå		7350006080999
Nakkestøtte komplett m feste Eloflex	244821	7350006080241
Transportvekse 4 hjul Eloflex X		7350006080708
Joystick Eloflex Låsbar	288353	7350006081743
Armlensveske Eloflex SD	295646	7350006082061
Ledsagerstyring modell A	291228	7350006083204
Kjørerampe Eloflex X		7350006081507
Ledsagerstyringsbeslag Eloflex L, L+, X	286193	7350006080036
Ryggsekk Eloflex 16L	296408	7350006084126
Kit joystick forlengning 20-50 nedfellbar	291391	735000608197
Kit joystick forlengning 70-100 nedfellbar	292440	7350006081989
Varmepute Eloflex		7350006084096
Regntrekk Eloflex		9916
Pute Ease One 42,5 cm		7350006084225
Pute Ease One 47,5 cm		7350006084256
Pute Ease One 52,5 cm		7350006084263
Inko Trekk Ease One 42,5		7350006084676
Inko Trekk Ease One 47,5		7350006084683
Inko Cover Ease One 52,5		7350006084690



Armlensveske



Ryggsekk



Regntrekk

