

## Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Produktark








**TIDSSTYRT AKTIVITETSVARSLER (HMS 253485)** varsler hendelser i valgte tidsrom og med en gitt varighet. Den benyttes sammen med mattesensor, passasjesensor, magnetbryter o.l.

Ved aktivitet sendes alarmene trådløst til varslingsmottaker(e).

Innstillingsmenyen er tilgjengelig ved å åpne lokket. Her kan man velge hvilket tidsrom varslingen skal være aktiv og hvilke alarmer aktivitetsvarsleren skal sende.

**Varslingshjelpemidler, delkontrakt 8: Trådløs varsling til nærpersion**

Sensorer			
			
<p><b>Sensor PIR-GARDIN</b> Sensor som oppfatter bevegelse i et begrenset område, som f.eks. døråpning, smal gang, seng o.l. <b>HMS 232651</b></p>	<p><b>Magnetbryter</b> En dørkontakt med magnet, for å detektere om f.eks. dører eller vinduer åpnes. <b>HMS 197619</b></p>	<p><b>Sensor PIR MINI</b> Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom. <b>HMS 232652</b></p>	<p><b>Kontaktmatte</b> Brukes normalt på gulv, som tråkkematte <b>HMS 162290</b></p>
 <p><b>Mattesensor for seng</b> Sensor som detekterer om bruker forlater seng eller ikke er tilbake i seng. <b>HMS 231018</b></p>			

<b>Mottakere</b>			
			
<b>Junior Lommevibrator Vandring</b> Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. <b>HMS 253504</b>	<b>NORA Flexiwatch, Life</b> Armbåndsklokke som varslar alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. <b>HMS 289689</b>	<b>Varslingsmottaker IRIS LIFE</b> Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. <b>HMS 253474</b>	<b>AURORA LIFE</b> Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. <b>HMS 253466</b>