



Optisk røykvarsler

Optisk røykvarsler utløses og starter varslingsmottakere ved deteksjon av røyk. Den kan enkelt tilpasses med en egen ID, slik at den varsler hvilket rom branntilløpet har oppstått.

Det bør benyttes en kombinasjon av optiske røykvarsler og termiske brannvarslere for best mulig brannsikkerhet i en bolig. Optiske røykvarsler

skal plasseres i hver etasje, samt i oppholdsrom og soverom. Termisk brannvarsler aktiveres av varme fra brann – ikke røyk, og er derfor meget god egnet på kjøkken.

Varslingsmottakere plasseres i oppholdsrom og soverom.

RELATERTE PRODUKTER



Termisk brannvarsler (HMS 269790) Aktiverer alarm ved hurtig temperaturstigning – ikke røyk.



Brannsender, audiodetektor (HMS 253469) Audiodetektor brukes til å detektere alarm(lyd) fra brannklokker og røykvarslere.



Brannsender (HMS 253468) Audiodetektor og galvaniske innganger for alle typer brann- og røykvarslere.

ANBEFALTE VARSLINGSMOTTAKERE



IRIS (HMS 253474)

Varslingsmottaker med display, lys, lyd og/eller tale.



Aurora (HMS 253466)

Varslingsmottaker med display, lys, lyd og/eller tale.



Junior Lommevibrator

Universell (HMS 253475) Kraftig lommevibrator med symboler, lys og/eller lyd.



Sengevibrator (HMS 253481)

Varsler alarmer med kraftig vibrasjon i seng.



Putevibrator (HMS 253480)

Vibrator som er egnet til plassering under pute eller overmadrass.

ANDRE VARSLINGSMOTTAKERE



Nora Flexiwatch (HMS 289689)

Varsler med lyd og vibrasjon, samt symbol og tekst.



Appsender (HMS 253465)

Vidersender for varsling til mobiltelefoner.