



1. Skanne knapp (når automatisk ikke er aktivert).
2. Spill av eller stopp avspilling.
3. Slå spilleren PÅ eller AV.
4. Volum innstilling
5. Hastighet på lesestemme innstilling