

BEVEGELSESENSOR FOR TAKMONTASJE
Produktark







PIRTAK kan monteres i taket for å “dele av” et rom. Den monteres enkelt med dobbeltsidig tape. Den oppfatter når en person vandrer gjennom deteksjonsfeltet.

PIRTAK benyttes der man har behov for å detektere passasje i et bredt felt.

PIRTAK må tilkobles en sender for å kunne sende beskjed videre til mottakere.

Varslingshjelpemidler, delkontrakt 7:
Beslutningsstøtte til bruker og delkontrakt 8:
Trådløs varsling til nærpersion.

Eksempler på bruk:

Eksempel 1: PIRTAK med Tidsstyrt Aktivitetsvarsler og Junior Lommevibrator for vandringsalarm		
		
PIRTAK HMS nr.: 233431	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Sender som tilkobles sensor/matte. Varsler på bestemte tider av døgnet. HMS-nr.: 253485	Junior Lommevibrator Vandringsalarm Kraftig lommevibrator for vandringsalarm, med symboler, lyd og lys. HMS-nr.: 253504
Eksempel 2: PIRTAK med Tidsstyrt Aktivitetsvarsler og NORA Flexiwatch		
		
PIRTAK HMS nr.: 233431	Tidsstyrt Aktivitetsvarsler Sender som tilkobles sensor/matte. Varsler på bestemte tider av døgnet. HMS-nr.: 253485	NORA Flexiwatch, Life Armbåndsklokke som varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, symboler og lyd. HMS-nr.:

Eksempel 3: PIRTAK med Talevarsler	
	
<p>PIRTAK HMS nr.: 233431</p>	<p>Talevarsler Talepåminner for påminnelser og beslutningsstøtte. HMS-nr.: 253497</p>