



Håndter mange funksjoner

Control 18 & Prog - Fjernkontroller

Control 18 og Prog har en rekke programmerbare knapper som gjør det mulig for deg å styre mange forskjellige funksjoner i hjemmet.

Fjernkontrollene er enkle og intuitive og passer for deg som er eldre eller har en form for kognitiv eller motorisk funksjonsnedsettelse eller av andre årsaker ikke kan bruke en vanlig fjernkontroll. Med våre fjernkontroller får du en helhetsløsning, du kan styre alt med samme fjernkontroll og ser tydelig hvilken funksjon du styrer.

Å kunne kontrollere funksjoner i omgivelsene dine selv kan gi deg økt uavhengighet og integritet i hjemmet ditt.



STYR ALLE FUNKSJONER MED SAMME FJERNKONTROLL

Med Control fjernkontroller kan du styre alle de forskjellige funksjonene i hjemmet med den samme fjernkontrollen. Du trenger ikke lære deg og holde styr på flere ulike fjernkontroller. Utendørs bruker fjernkontrollen til å åpne entrédører, garasjedører m.m. Inne kan du for eksempel bruke kontrollen til heiser, leilighetsdør, belysning, radio, TV, stereo og alarm.

Fjernkontrollene er programmerbare og kan lære seg IR-koder fra stort sett alle fjernkontroller på markedet, uansett produsent eller modell.



Fjernkontroll

Overlegg

Fingerguide

LETTE Å BRUKE

Control fjernkontroller har store knapper som krever liten trykkraft og gjør det lett for deg å trykke på riktig knapp. De gir tilbakemelding via lyd- og lyssignal ved trykk.

Du velger selv hvilke funksjoner i hjemmet du skal styre og merker knappene med symboler, bilder eller tekst som gjør det lettere å huske og forstå de forskjellige funksjonene.

Din egen merking får du ved å lage overlegg som du enten lager med verktøyet Overlay Design Web eller med Word-maler som du finner på Abilias hjemmeside. Begge alternativene inneholder ferdige symboler. Overlegget legger du over knappene på fjernkontrollen.

STYR AUTOMATISK EN SERIE AV HENDELSER

Du kan sette opp sekvenser, slik at én knapp kan erstatte en hel serie knappetrykk og automatisk utføre en serie av hendelser. Da blir det lettere å for eksempel gå direkte til favorittprogrammet ditt eller en filmkanal. En annen tilpasning kan være at lyden i TV-en automatisk slås av når du svarer i porttelefonen.

Fjernkontrollene har mulighet til å sende ut en unikt kodet kanal for f.eks. en sikkerhets- eller leilighetsdør. Det gir deg økt sikkerhet.

VELG MELLOM TO FORSKJELLIGE MODELLER

Control 18 – Flere knapper gir flere funksjonsmuligheter

Kontrollen har 18 knapper med mulighet til å utføre 81 forskjellige funksjoner.



Control Prog – Styr med egne brytere

Kontrollen har 18 knapper med mulighet til å utføre 241 forskjellige funksjoner.



I tillegg til ovenstående funksjoner har Control Prog innebygget scanning for deg som har vansker med å trykke direkte på knappene. Du får mulighet til å bruke egne brytere for å styre alle funksjoner.

LEVERES MED

Et utskiftbart overlegg med tall, fingerguide, batterier LR03, halsrem og manual.

TEKNISK INFORMASJON

| | |
|------------------------|------------------|
| Størrelse | 134 x 70 x 28 mm |
| Vekt | 180 g |
| Trykkraft | 160 g |
| Trykkraft Control Prog | 100 g |

ART NR PRODUKT

| | |
|--------|--------------|
| 425718 | Control 18 |
| 425700 | Control Prog |

TILBEHØR

| | |
|--------|--|
| 425776 | Control 18/Prog - Ark Märkning knappar |
| 810510 | Hållare |