


sensio[®]

GURO Gateway

Bruksanvisning

Produkt: 606305

Dokument: 9026-1



Sikkerhet

- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

GURO Gateway mottar og overfører alle FlexiBlink alarmsignaler i boligen til appen FlexiApp på Android og iOS-telefoner. FlexiApp kan knyttes til flere GURO-enheter, som for eksempel hjemme og på arbeidsplass.

Installere FlexiApp

1. Gå til AppStore (iOS) eller Google Play (Android), og søk etter *FlexiApp*.
2. Installer og åpne FlexiApp.
3. Tillat mottak av varslinger.

Start FlexiApp

1. Trykk på rullegardin-menyen, og velg *Legg til*.
2. Velg *Legg til* og skriv inn FlexiApp-PIN, som finnes på etiketten på GURO.
3. Skriv inn valgfri tekst i navnefeltet, for eksempel *Hjemme* eller *Jobb*.
4. Velg *Legg til*.
5. En bekreftelsesmelding kommer opp på skjermen, og FlexiApp er klar til å motta varslinger fra GURO.

Statusindikasjon

Når GURO er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

- **Blått lys:** Standby
- **Grønt blink:** Varsling mottas
- **Blinkende rødt lys:** Ikke kontakt med skyserver

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer