

sensio[®]

Brannsender

Bruksanvisning

606316 TOR Fire System Detector

606317 BRAGE Fire Audio Detector

Dokument: 9018-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.
- Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den hvite platen ikke skades.

Produktbeskrivelse

TOR Fire System Detector

En sensor som fanger opp lyder eller elektriske signaler fra brannklokke, røykvarsler eller komfyrvakt og sender varsler til FlexiBlink-mottakere.

BRAGE Fire Audio Detector

En sensor som fanger opp lyder fra brannklokke, røykvarsler eller komfyrvakt og sender varsler til FlexiBlink-mottakere.

Funksjonsvelger



0: Brannalarm

1: Brannalarm 1

2: Brannalarm 2

3: Brannalarm 3

4: Brannalarm

5: Hjelp meg nå!

6: Kom snart!

7: Assistanse

8: Brannalarm

9: Brannalarm 1

A: Brannalarm 2

B: Brannalarm 3

C: Brannalarm (Lavere følsomhet)

D: Brannalarm 1 (Lavere følsomhet)

E: Komfyrvakt

F: Røykvarsler

Statusindikasjon

Når TOR eller BRAGE er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:



Grønt lys: Varsel sendt



Blinkende rødt/grønt lys: Bytt batteri

Senderne benytter et spesialbatteri med svært lang levetid. Varslingsmottakerne IRIS Alerter og ALMA Alerter melder fra ved lavt batterinivå.

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer