




MINA

Magnetic Sensor

Magnetkontakt for varsling når dør/vindu åpnes


Magnetkontakt for å detektere om dør eller vindu åpnes.

Fest den ene magneten på dørkarmen og den andre på døra, slik at kontaktene er helt inntil hverandre når døren er lukket. Alarm sendes når døren åpnes og magnetene mister kontakt med hverandre.

Magnetkontakt kan også festes til kjøleskap/fryser o.l., og f.eks. varsle når kjøleskap åpnes eller om man har glemt å lukke kjøleskapsdør.

Magnekontakt må tilkobles senderenhet, som f.eks Aktivitetsvarsler (Sofus, Axel) eller Talevarsler (Kay).

BxHxD:
15x23x6 mm
Vekt:
17 g
Lengde:
114 cm lednin



Relaterte produkter:



PIA PIR Narrow passage sensor (HMS 328705)



SOFUS Smart Activity Transmitter (HMS 328712)
KAY Speech Alerter (HMS 328703)



AXEL Activity Transmitter (HMS 328713)



ALMA Alerter (HMS 328251)



JUNIOR Assist Portable Alerter (HMS 328710)



NORA Alert Watch (HMS 328711)

Lær mer om
våre løsninger →

