

1200-serien

Låskasse



1216 **1216 70Mm** **1222** **1224** **1225** **1233** **1234**



1235 **1236** **1241** **1248** **1249**

Ikke på bilde:
1232

Låskasse 1219

Falle-reilelåskasse for innvendige og utvendige dører.


Sluttstykke



1250

Ikke på bilde:

1252
1262



SIS LÅSKASSERs

med rustfri stolpe, falle og reile



1216



1248



1233



1222



1252



1250

PROGRAM

- 1216** Falle-reilelåskasse for innvendige og utvendige dører.
- 1219** FG-godkjent falle-reilelåskasse for innvendige og utvendige dører.
- 1222** To-falle-låskasse med sperreknapp. For innvendige og utvendige dører.
- 1224** To-falle-låskasse med vaktmesternøkkel. For innvendige og utvendige dører.
- 1225** To-falle-låskasse uten sperreknapp eller vaktmesternøkkel. For innvendige og utvendige dører. Låsen er beregnet for branndører.
- 1232** Falle låskasse med sperreknapp. For innvendige og utvendige dører.
- 1233** Falle låskasse for innvendige og utvendige rømningsdører.
- 1234** Falle låskasse med vaktmesternøkkel. For innvendige og utvendige dører.
- 1235** Falle låskasse uten vaktmesternøkkel. Låsen er beregnet for branndører. For innvendige og utvendige dører.
- 1241** FG-godkjent reilekasse for innvendige og utvendige dører.
- 1248** FG-godkjent hake-reilekasse med vriderfalle for innvendige og utvendige dører.
- 1249** FG-godkjent hake-reilekasse for innvendige og utvendige dører.




De FG godkjente sikkerhetslåsene 1219, 1241, 1248 og 1249 har tvangsstyrt reile med 360 grader dreining på nøkkelen.







30.049.10-3

DL 912MP
DL 712








DL 912MP


SE



4a

DL 912MP

NO



4b

