

# Hurtigguide Clover Book XL



1. Hold nede bordplaten med en hånd, og brett ut skjermen med den andre. Hold i skjermens øverste del eller bærehåndtaket.



2. Ta tak i nederste del av skjermen og fold den ut, samtidig som du holder nede bordplaten.



3. Du kan også vinkle skjermen til hva som passer best for din sittestilling.

