



# AXEL Activity Transmitter

Sender som tilkobles sensor eller tredjeparts produkter med utgangssignal. Alarmene varsles i FlexiBlink mottakere.

AXEL benyttes i hovedsak sammen med passive sensorer med Jack-kabel, som f.eks. bryter, pir sensor, sengematte, magnetbryter o.l. Benytt varslingstabell for å definere alarmtype som vises i FlexiBlink varslingsmottakere.

## Varslingstabell:

- 0: Vandring inne
- 1: Vandring ute
- 2: Det er natt – ikke gå ut
- 3: Passasjealarm 1
- 4: Passasjealarm 2
- 5: Barnet har stått opp
- 6: Assistanse ønskes
- 7: Lukk kjøleskapet – varsling etter 10 minutter
- 8: Generell varsling
- 9: Generell alarm
- A: Vandring inne – For stolmatte
- B: Vandring inne – For sengematte
- C: Vandring inne – For sengematte – bruker ute av seng 15 minutter
- D: Vandring inne – For sengematte – bruker ute av seng 30 minutter

Dimensjoner (HxBxD): 133x69x27 mm

Vekt: 140 g

Batteri: Litium, 3V

Temperatur: -10 °C – 40 °C

IP-grad: IP20

Radiofrekvens: 2400,0 – 2483,5 MHz

Sendereffekt: maks 20 mW

## Relaterte produkter:



### **ALMA Alerter**

Stasjonær varslingsmottaker som varsler FlexiBlink signaler med blinkende lys, symbol, tekst og lyd.



### **JUNIOR Assist Portable Alerter**

Bærbar varslingsmottaker som varsler FlexiBlink signaler med lyd, vibrasjon og lysindikasjon på alarm.



### **SOFIA Bed Mat Sensor**

Mattesensor som brukes for å detektere om en person ligger i sengen. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.



### **PIA PIR Narrow Passage Sensor**

Bevegelsessensor for deteksjon av passasje innenfor et begrenset område, for eksempel i døråpning, ved seng, eller i en smal gang. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.



### **MINA Magnetic Sensor**

Magnetkontakt for å detektere om vinduer eller dører åpnes eller lukkes. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.



### **SWITCH Jellybean**

Stor og lettbetjent bryter som brukes for å tilkalle assistanse. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.



### **FLEXARM**

Lettbetjent bryter med svanehals og bordfeste. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.

Lær mer om  
våre løsninger →

