



HMS nr.: 328247 / Lev.art.nr.:606313

FELIX doorbell push button

Trykknapp som sender varsel til FlexiBlink-mottakere. Den benyttes oftest som dørklokke, men kan også brukes for å tilkalle assistanse. FELIX benytter et spesialbatteri med lang levetid.

Brukes ofte sammen med følgende produkter:

Alma alerter
HMS nr.: 328251



IRIS Alerter
HMS nr.: 328250



Nora alert watch
HMS nr.: 328248



Junior portable alerter
HMS nr.: 328249

