


Håndkontroll



Kontrollpanel



Hev setet.



Senk setet.



Sett på sentralbremsen.
Blinkende lys = bremses aktivert





Frigjør sentralbremsen.


Nødstop



Nødløfting/-senking



Ryggstøtte



Armbøyler

