








HÅNDKONTROLL T4



FOTBRYTER




FORKLARING TIL ØVRIGE PIKTOGRAMMER

Piktogram	Benevnelse	Forklaring
	Advarsel	Advarsels trekant signalerer, at det kreves særlig aktpågivenhet.
	CE symbol	Merket angiver at det er utarbeidet CE-merking for systemet. Samsvarserklæring finnes i brukerveiledningen.
	VIKTIG	Bemerk spesielt.
	Elektronik-skrot	Symbolet angir, at systemet etter endt bruk skal avleveres ved nærmeste gjenbrugsstasjon for gjenbruk samt bortskaffelse i.h.t. gjeldende lovgivning.
	Tætningsgrad	Tetthetsgrad IPX0 => Ikke vaskbar, kun for innendørsbruk

DE TRE INNSTILLINGER

for trinnvise instruksjoner – se kapitel 5 i manualen

1: Arbeids-posisjon (under vending)



2: Nedfeldt-posisjon



(ut av sengen-posisjon eller fra side til side, for å redusere avstand til bruker

3: Sengegrind-posisjon



(under vending)