

ENKELTRYKK FUNKSJONER

Trykk for å starte OCR Skanning
Trykk igjen for å returnere til klar for å skanne side



TRYKK OG HOLD INNE FUNKSJONER

Trykk og hold inne for
å gå til tabell modus
OCR skanning

Trykk og hold inne for å
gå til tabell modus OCR
skanning

