


Hurtigmanual, funksjoner

Digital Lupe, SNOW 12 TTS



Fryse-knapp

Når du er i sanntidsvisning (ikke modus for fryst bilde eller lagret bilde), kan du trykke og holde fryseknappen inne i 3 sekunder for å aktivere tekst-til-tale-funksjonen. Slutt tekst-til-tale-funksjonen i sanntidsvisning ved å holde fryseknappen inne i 3 sekunder.



Lær mer om våre produkter på www.provista.no.
Kontakt ProVista på telefon 22 69 61 00 hvis du trenger hjelp med produktet.