



- |          |                          |          |                    |
|----------|--------------------------|----------|--------------------|
| <b>1</b> | Mellomrom                | <b>6</b> | Luke til Dymo-vals |
| <b>2</b> | Venstre og høyre piltast | <b>7</b> | Strømuttak         |
| <b>3</b> | Pek taster               | <b>8</b> | Micro USB-port     |
| <b>4</b> | Etikettutgang            | <b>9</b> | Av/på-knapp        |
| <b>5</b> | Enter/klipp taster       |          |                    |

Det er to måter å skrive på 6dot:

- Bruk det innebygde dot-tastaturet
- Koble til og skriv med et eksternt USB-tastatur

Punktetiketten begynner å skrives ut så snart du begynner å skrive.

Trykk på den runde Enter/klipp-knappen i gummi midt på enheten (blå), mellom punktetastene og mellomromstasten og enheten kutter automatisk etiketten din.