

Basic Braille BT

Det brukervennlige punktdisplayet



Den mobile punktdisplayet Basic Braille er som standard utstyrt med 40 punktskriftelementer, og er også tilgjengelig med 32, 64 eller 84 punktskriftelementer. til Basic Braille er laget av robust aluminium. Sidedelene er laget av høykvalitets strukturert, behagelig gripende plast. Basic Braille er utstyrt med holdbare punktskriftelementer med spesielt slitesterk styluspenner, og gir deg tilgang til datasystemer i mange år fremover.

- med 32, 40, 64 eller 84 punktskrift elementer med markørruting tilgjengelig
- stilig, robust aluminiumshus samt holdbare blindeskriftelementer
- integrert litiumionbatteri muliggjør trådløs bruk (Bluetooth-versjon)
- flat og plassbesparende design
- HID-teknologi: er uten installasjon av programmer klar for øyeblikkelig bruk
- valgfritt tilgjengelig med Bluetooth: muliggjør bruk med mobile enheter som bærbare datamaskiner

Grunnleggende punktskrift

Fleksibel bruk

Basic Braille leveres med 32/40/48/64/80/84 punktelementer som alle er optimale i bruk med en bærbar datamaskin. Variantene med punktskriftelementer er ideell for kombinasjon med PC-tastatur. På grunn av sin veldig flate design kan Basic Braille plasseres foran et tastatur eller en bærbar PC.

Lett å bruke

Med bare 3 knapper på venstre og høyre side av punktelementene kan Basic Braille betjenes veldig enkelt. Naviger tekst med den ene hånden mens du leser punktdisplayet med den andre hånden. Med markørutetastene integrert i punktskriftelementene, kan du plassere markøren, dvs. markøren, på ønsket tekstposisjon og redigere teksten der.

Universell tilgang

Basic Braille fungerer med alle vanlige skjermleseprogrammer - enten det er med JAWS, SuperNova, NVDA eller VoiceOver for Apple-datamaskiner. Disse såkalte skjermleserne gjør det mulig for blinde brukere å få tilgang til datasystemer med blindeskjerm, ofte i kombinasjon med taleutgang. Når den er koblet til en PC via USB, trenger ikke Basic Braille en egen strømforsyning.

Takket være HID-teknologien (Human Interface Device) kan Basic Braille brukes med en gang uten å måtte installere programmer. Basic Braille gjenkjennes automatisk av systemet når det kobles til en datamaskin via USB takket være HID.

Valgfritt med Bluetooth

Bluetooth-versjonen av Basic Braille gir også tilgang til mobile enheter som smarttelefoner, nettbrett og iPhones. Basic Braille med Bluetooth er utstyrt med et kraftig internt litiumionbatteri som lades via USB-grensesnittet. Batteriet kan også lades ved hjelp av en standard strømforsyningsenhet for mobiltelefoner med mikro-USB-tilkobling eller den medfølgende ladepluggen via kontakten.

Tekniske spesifikasjoner

- 32/40/64/80 Brailleelementer med markørføring
- 6 støyfattige knapper, 3 knapper hver til høyre og venstre
- Micro USB-grensesnitt Strømuavhengig
- (strømforsyning via USB)

■ Dimensjoner (B x H x D) / vekt:

- 40-tallet: 34,7 x 9,15 x 1,95 cm Vekt: 680 g, 730 g (med batteri)
- 64: 50,1 x 9,15 x 1,95 cm Vekt: 920 g, 1120 g (med batteri)
- 80-tallet: 60,3 x 9,15 x 1,95 cm Vekt: 1120 g, 1320 g (med batteri)

Bluetooth-versjon: batteri

- **Kjøretid: opptil 12 timer**
- **Ladetid: 3 timer**

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no